Simulacija ispitivanja električnih otpornosti tla korištenjem programa ANSYS

Tupaja, Maid

Master's thesis / Diplomski rad

2019

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:600335

Rights / Prava: In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.

Download date / Datum preuzimanja: 2025-02-20

Repository / Repozitorij:

Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek



SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Diplomski studij

SIMULACIJA ISPITIVANJA ELEKTRIČNIH OTPORNOSTI TLA KORIŠTENJEM PROGRAMA ANSYS

Diplomski rad

Maid Tupaja

Osijek, 2019.

Sadržaj

1.	UV	OD.		1				
	1.1.	Opis	s zadatka	1				
2.	KA	RAK	TERISTIKE TLA	2				
,	2.1.	Vrst	e tla	2				
,	2.2.	Kore	ekcijski faktor otpornosti tla	3				
,	2.3.	Spec	cifična svojstva građe tla	4				
,	2.4.	Mje	renje otpornosti tla	4				
/	2.5.	Tehı	nike mjerenja specifične otpornosti tla	5				
,	2.6.	Met	ode mjerenja specifičnog otpora tla	6				
	2.6.	.1.	Wenner-ova metoda	6				
	2.6.	.2.	Schlumberger-ova metoda	7				
	2.6.	.3.	Opća metoda mjerenja specifičnog otpora tla	8				
	2.6.	.4.	Metoda 3-sonde mjerenja specifičnog otpora tla	9				
	2.6.	.5.	Dipol-Dipol metoda mjerenja specifičnog otpora tla1	0				
/	2.7.	Mod	leli tla1	1				
	2.7.	.1.	Model jednoslojnog tla1	1				
	2.7.	.2.	Model dvoslojnog tla1	2				
	2.7.	.3.	Model višeslojnog horizontalnog tla1	3				
3.	UZ	EML	JENJE I UZELJIVAČI1	4				
	3.1.	Vrst	e uzemljenja prema namjeni1	5				
	3.1.	.1.	Pogonsko uzemljenje1	5				
	3.1.	.2.	Zaštitno uzemljenje1	6				
	3.1.	.3.	Gromobransko uzemljenje1	6				
	3.1.	.4.	Združeno uzemljenje1	7				
	3.2.	Prin	ıjeri uzemljivača1	8				
	3.2.	1.	Polukuglasti i kuglasti uzemljivač1	8				
	3.2.	.2.	Okomito ukopani uzemljivači (štapni uzemljivači)1	9				
4.	MJ	EREI	NJE WENNER-OVOM METODOM	0				
4	4.1.	Opre	ema za mjerenje2	0				
4	4.2.	Loka	acija mjerenja2	1				
4	4.3.	Rezu	ultati mjerenja2	2				
5.	PR	OGR	AMSKI PAKET ANSYS2	6				
6.	6. RAD U PROGRAMSKOM PAKETU ANSYS							
ZAKLJUČAK								
PC	PIS k	KORI	ŠTENIH OZNAKA I SIMBOLA8	1				
Lľ	LITERATURA							

ŽIVOTOPIS	
SAŽETAK	
ABSTRACT	

1. UVOD

U diplomskom radu biti će odrađena simulacija električne otpornosti tla na primjeru Wennerove metode koja će biti prikazana u programskom paketu Ansys- Maxwell.

Početak diplomskog rada sadržavati će teoriju, tj. općenito sve o tlu i raznim metodama mjerenja. Prvo će se opisati o karakteristikama tla, o vrstama tla, odnosno kakva sve tla postoje, specifičnim svojstvima građe tla i ostalo. Zatim će se navesti vrste uzemljenja i nekoliko primjera uzemljivača, kao što su polukuglasti, kuglasti i štapni.

Pored modela tla koji će se spomenuti u radu, detaljno će se opisati i metode mjerenja specifične otpornosti tla. Neke od metoda koje će biti opisane i objašnjene su Schlumberger-ova metoda, opća metoda i Wernnerova metoda koja će biti najdetaljnija i na kojoj će se zapravo rad i bazirati.

Plan rada je da se odradi pored programskog dijela i praktični dio, zatim će se rezultati uspoređivati, analizirati i prokomentirati. Kako glasi i sam naziv diplomskog rada "Simulacija ispitivanja električnih otpornosti tla u programu Ansys", baza će biti rad u navedenom programu. Kroz rad će biti objašnjeno što je zapravo programski paket Ansys, kako se u njemu radi i biti će prikazan svaki korak kroz zadatak od početka do same završnice.

1.1. Opis zadatka

U diplomskom radu potrebno je izložiti osnove teorije galvanskog električnog sondiranja tj. pregleda tla. Opisati poznatije metode električnog sondiranja tla zasnovane na mjerenju otpornosti tla kao što su dipol-dipol metoda, Wenerova metoda, Schlumberger ova metoda itd. Opisati područja njihove primjene i interpretacije rezultata. U dogovoru s mentorom odabrati primjer ili više njih za analizu te na odabranim primjerima opisati sve korake pri korištenju programskog paketa ANSYS. Izlaganje je potrebno poduprijeti izračunima, grafičkim prikazima, shemama i prema mogućnosti mjerenjima.

2. KARAKTERISTIKE TLA

2.1. Vrste tla

Gledano sa strane teorije kada koristimo nekakav uzemljivač bilo kakvog materijala, pretpostavka je da će struja koja teče tim uzemljivačem besprijekorno proteći, iz razloga jer je zemlja jako dobar vodič. Tu dolazi do problema jer postoji jako puno uvjeta koje treba zadovoljiti, ali na koje i nije moguće utjecati.

Neki od tih problema su prvenstveno sama vlažnost tla, koja je jako promjenjiva s obzirom na vrijeme, je li kišovito, sunčano ili pak mraz. Različito je i u samo jednom danu, a da se ne govori još i o godišnjem dobu, jer sve vremenske prilike i neprilike utječu na samu vlažnost tla. Ako gledamo dublje u problem ta vlažnost tla ovisi o raznim elektolitskim pojavama, o ionizaciji, te o prisutnosti raznih soli koje se otapaju i nadalje. Ukoliko zimi s obzirom na niske temperature zemlja tj. tlo zaledi, otpornost će biti jako velika iz razloga jer će vodljivost tla uvelike opasti.

Osim vremenskih problema, tu postoji još mnogo problema kao što su na primjer samo mjesto mjerenja. Ovisno je je li u blizini ukopan još nekakav vodič, materijal ili slično. Npr. tramvajska pruga, blizina trafostanice, sve to utječe na otpornost zemlje i na rezultate ukoliko mjerimo otpor tla. Također ovisno je i o korištenju uzemljivača, tj. njegovom postavljanju, važnu ulogu ima dubina. Ukoliko uzemljivač postavimo na manju dubinu ili veću također će utjecati na dobiveni rezultat. Gledano na zemlju, tj. njenu otpornost ona je vrlo mala s obzirom na otpore različitih materijala, kao što su primjerice metali.

Zaključak svega je da ukoliko se vrše mjerenja za otpornost tla, moraju se dobro preispitati i utvrditi svi parametri, kako bi mjerenje bilo što točnije.

2.2. Korekcijski faktor otpornosti tla

Kada se određuju vrijednosti otpornosti tla koje se koriste u raznim proračunima, potrebno je paziti na pojavu senzorskih promjena otpornosti. Sezonske bi se promjene mogle uzeti u obzir tako da se mjerenja protegnu na vrijeme od najmanje jedne godine ili da se obavljaju u vrijeme zaleđivanja i suša [1]. Ukoliko se ne pridržava toga, potrebno je korigirati rezultate mjerenja sa koeficijentom povećanja otpornosti tla K ρ .

Formula za određivanje vrijednosti tla[1]:

$$\rho_Z = K\rho \cdot \rho_Z i \tag{2-1}$$

 $\rho_{\rm z}$ - ispravljena vrijednost otpornosti tla

 ho_{zi} - izmjerena vrijednost otpornostitla.

Korekcijski koeficijent K ρ ovisi: o stanju tla na dan mjerenja, o vrsti uzemljivača i o dubini polaganja uzemljivača, te su za određene eksperimentalne podatke, rezultati dani u tablici 2.1. [1]. Iz tablice 2.1. vidljivo je da ispod dubine od 3 metra nije potrebno računati sa koeficijentom povećanja niti sa senzorskim promjenama otpornosti tla.

Tablica 2.1. Koeficijent korekcije otpornosti tla za različite dubine ukopa uzemljivača [1]

Tin uzomliivočo	Vrijednost korekcijskog koeficijenta		
rip uzemijivaca	κρ		
	Vlažna zemlja	Suha zemlja	
Trakasti uzemljivač položen u dubinu od 2,5 m	1,8	1,4	
Trakasti uzemljivač položen u dubinu od 0,81,0 m	1,45	1,25	
Vertikalni uzemljivač položen u dubinu od 23 m	1,3	1,15	
Dubinski uzemljivač položen u dubinu od 2,53 m	1,1	1,0	

2.3. Specifična svojstva građe tla

Za tla s malim specifičnim otporom vrlo važnu ulogu imaju zaštita od korozije i korozijska agresivnost tla. Također i za tla s velikim specifičnim otporom imaju važnu ulogu, zato se kod njih dodaju razni materijali kako bi poboljšali samu vodljivost tla. Tla s malim specifičnim otporom imaju visoki stupanj korozijske agresivnosti.

2.4. Mjerenje otpornosti tla

Wennerova metoda je metoda koja se najčešće se koristi za mjerenje specifične otpornosti tla. S obzirom da se cijeli rad temelji na navedenoj metodi, bit će i detaljnije opisana u nastavku rada. Slika 2.4.1. prikazuje skicu Wennweove metode[2].



Slika 2.4.1. Mjerenje specifičnog otpora tla [2]

A i D oznake na slici 2.4.1. predstavljaju vanjske sonde, tj. strujne. Dok oznake B i C predstavljaju unutarnje sonde, tj. naponske.

Formula za računanje specifične otpornosti tla[2]:

$$\rho = 2a\pi \cdot \frac{U_{BC}}{l} \tag{2-2}$$

- ρ predstavlja specifičnu otpornost tla, izraženu u ohm-metrima.
- a predstavlja razmak između sondi, izražen u metrima.
- U_{BC} predstavlja razliku potencijala između naponskih sondi, izraženu u voltima.
- I predstavlja struju koja teče kroz ampermetar, izraženu u amperima.

Osim Wennerove metode koristi se još i Scumbergerova metoda koja će se također opisati detaljnije u nastavku rada. Scumbergerova metoda je jako slična Wennerovoj, jedina razlika je da razmak između sondi nije jednak kao u Wennerovoj metodi.

Formula za računanje specifične otpornosti tla:

$$\rho_E = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{L^2 \cdot l^2}{1} \cdot R_E \tag{2-3}$$

 $\rho_{\rm E}$ - predstavlja specifičnu otpornost tla, izraženu u ohm-metrima.

L – predtsvalja razmak između strujnih sondi, izražen u metrima.

l – predstavlja razmak između naponskih sondi, izražen u metrima.

 $R_{\rm E}$ – predtavlja izmjerenu vrijednost otpora, izraženu u ohmima.

2.5. Tehnike mjerenja specifične otpornosti tla

Poznavanje specifičnog otpora tla predstavlja glavni ulazni parametar prilikom proračuna uzemljenja i stoga je od presudne važnosti.[1].Procjene na temelju klasifikacije tla (pjeskovito, stjenovito, glinovito, itd.) daju samo grubu aproksimaciju specifičnog otpora tla. [1]. U konačnici da bi ostvarili najtočnije rezultate mjerenja, obavezno je izvršavanje većeg broja mjerenja.

Kada se započinje mjerenje, prvo je potrebno ispitati sve karakteristike tla, uzeti u obzir vrijeme, je li zima ili ljeto, pa da se bar okvirno zna vlažnost tla. Potrebno je ispitati i samo mjesto mjerenja, ima li u blizini mjerenja ukopanih nekakvih vrsta metala, koje će također uvelike utjecati na krajnje rezultate mjerenja. S obzirom na tlo koje može biti homogeno i nehomogeno mogu se dobiti različiti rezultati, jer kod homogenog tla mora se uzeti u obzir da je otpornost konstantna, dok u nehomogenom, tj. tlu koji ima više slojeva nije konstantna. Zbog toga mjerenjem na tlu ko je sadrži više slojeva dobit će se ne tako točna vrijednost, kao mjerenjem na homogenom tlu, tako da dobiveni otpor se definira kao prividni otpor tla.

Kod mjerenja otpornosti tla prvenstveno što trebamo provjeriti i ispitati je oprema s kojom mjerimo. Ona mora biti potpuno ispravna kako bi se mogli dobiti točni rezultati mjerenja. Važnu ulogu ima razmak između sondi, koji se obično kreću od jedan metar pa do dvadesetak metara, ovisno o tome kakvu mjernu opremu posjedujemo, tj. koliko su nam vodiči dugački. Kako se sonde razmiču na veće udaljenosti, tako se zapravo obuhvati veći prostor tla koji se mjeri. Također važno je i samo umetanje sonde u tlo. Mjereni rezultati će biti točniji i precizniji ukoliko su sonde zabijene što dublje u tlo.

2.6. Metode mjerenja specifičnog otpora tla

2.6.1. Wenner-ova metoda

Wennerova metoda za mjerenje specifičnog otpora tla je jedna od najpoznatijih metodi. Kod nje koristimo četiri sonde koje se zabijaju u tlo na određenu vrijednost, vidi sliku 2.6.1.



Slika 2.6.1. Shema Wenner-ove metode [3]

Kako bi se dobili što precizniji rezultati potrebo sonde što više zabiti u tlo. Te četiri sonde je potrebno postaviti na jednake udaljenosti izražene u metrima, a označavaju se sa "a" kako je i prikazano na slici 2.6.1. Kod postavljanja sondi potrebno je obratiti pozornost i na ravninu, tj. postavljamo ih na jednakim razmacima u obliku pravca. Kako se koriste 4 sonde, dvije će nam predstavljati strujne, a druge dvije naponske. Par koji predstavlja strujne sonde je vanjski par sondi, dok ove unutarnje predstavljaju naponski par sondi. Na naponske sonde potrebno je postaviti voltmetar koji će mjeriti pad napona, kada na strujnim sondama narinemo struju. Pomoću ispitne struje I i izmjerenog napona na voltmetru U računamo otpor tla R koji nam je potreban za proračun specifičnog otpora tla [3].

Formula za prividni specifični otpor tla:

$$\rho_{a} = \frac{4 \cdot \pi \cdot a \cdot R}{1 + \frac{2a}{\sqrt{a^{2} + 4b^{2}}} - \frac{a}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}}$$
(2-4)

Ako je dubina na koju je zabijena sonda, *b*, mala u usporedbi sa međusobnim razmakom između sondi, *a*, (a > 20b) onda se za izračun prividnog specifičnog otpora tla može koristiti reducirana jednadžba[3]:

$$\rho_a = 2\pi \cdot a \cdot R \tag{2-5}$$

a – predstavlja razmak između sondi, izražen u metrima.

R – predstsvlja vrijednost izmjerenog otpora, izraženom u ohmima.

Nedostatak Wenner-ove metode je što mjerenje pomoću nje izuzima puno vremena radi konstantnog mijenjanja udaljenosti između sondi, također velika udaljenost između sondi zahtjeva i dugačke kabele, te se pri svakom mjerenju pomiču sve sonde [3].

Prednost Wenner-ova metode je u pogledu omjera primljenog napona na potencijalnim sondama po jedinici puštene struje na strujnim sondama što ovu metodu čini i najkorištenijom u praksi [3].

2.6.2. Schlumberger-ova metoda

Kod Schlumbergerove metode se koriste kao i kod Wennerove metode četiri sonde, od kojih par vanjskih predstavlja strujne, a par unutarnjih naponske sonde.Vidi sliku 2.6.2.



Slika 2.6.2. Shema Schlumberger-ova metode mjerenja otpornosti tla [3]

Glavna razlika između ove dvije metode je ta što kod Schlumbergerove metode sonde nisu na jednakoj udaljenosti kao kod Wennerove. Kod nje su naponske sonde više razmaknute tj. na većoj udaljenosti, a samim time nalaze se bliže strujnim sondama. Kako su naponske sonde postavljene bliže strujnim sondama, dobit će se preciznije mjerenje, jer će potencijal rasti.

Time se rješava problem koji nastaje kod Wenner-ove metode kada sonde budu na relativno velikim udaljenostima pa potencijal na potencijalnim sondama postaje niskog iznosa, što zahtjeva veću osjetljivost instrumenta koji je na njih priključen te točnost samog mjerenja time postaje upitna.[3]. Prednost Schlumbergerove metode nad Wennerovoj je što nije potrebno razmicati sve sonde prilom drugih mjerenja, već samo strujne sonde, što dovodi do uštede vremena za mjerenje.

Ako je dubina zabijanja sonde, b, mala u usporedbi s razmacima c i d onda se prividni specifični otpor tla primjenom Schlumberger-ovoj metode računa prema jednadžbi[3]:

$$\rho_a = \pi \frac{c \cdot (c+d)}{d} R \tag{2-6}$$

S obzirom na Wennerovu metodu, kod Schlumbergerove metode problem je taj da moramo imati puno duže kabele, jer se radi o većim udaljenostima.

2.6.3. Opća metoda mjerenja specifičnog otpora tla

Opća metoda mjerenja specifičnog otpora tla, vidi sliku 2.6.3.



Slika 2.6.3 Shema opće metode mjerenja otpornosti tla [3]

Ako zbog teških uvjeta na mjestu mjerenja (nije moguće poštivati simetričnost sondi koje zahtijevaju Wenner-ova i Schlumberger-ova metoda, moguće je koristit tzv. opću metodu mjerenja specifičnog otpora tla. Ovdje je međusobno svaki razmak između elektroda različit[3].

Formula za računanje prividnog specifičnog otpora tla pomoću opće metode[3]:

$$\rho_a = 2\pi \cdot \frac{1}{\kappa} \cdot R \tag{2-7}$$

2.6.4. Metoda 3-sonde mjerenja specifičnog otpora tla

Za razliku od svih do sada spomenutih metoda, ova se kako joj i samo ime kaže razlikuje u tome, što se ne koriste četiri sonde već tri.



Slika 2.6.4. Shema metode 3-sonde [3]

Razlika je još i u tome što se sonde ne zabijaju u tlo na jednakim udaljenostima. Kod metode sa 3 sonde, jedna od sondi je više zabijena u tlo, nego dvije preostale. Kako je vidljivo na slici 2.6.4. sonda koja je zabijena dublje u tlo je odmaknuta od druge vanjske sonde za vrijednost D, dok je od unutarnje sonde odmaknuta za 0.62D. Vanjska sonda predstavlja strujnu sondu, dok unutarnja predstavlja naponsku. A sonda koja je zabijena najviše u tlo može predstavljati i strujnu, ali i naponsku sondu.

Formula za računanje prividnog specifičnog otpora tla pomoću medote 3 sonde[4]:

$$\rho_a = \frac{2 \cdot \pi \cdot b_2}{\ln\left(\frac{8 \cdot b_2}{d}\right) \cdot 1} \cdot R \tag{2-8}$$

 b_2 – predtsavlja dubinu ispitne sonde, koja može biti i naponska i strujna.

d – predtsvlja promjer ispitne sonde.

- R predtavlja vrijednost izmjerenog otpora, izraženom u ohmima.
- π predstavlja konstantu "Pi".

S obzirom na prethodne metode, metoda s 3 sonde ima prednost jer se sonde ne moraju stalno pomjerati. Također, zabijanjem sonde u tlo sa sigurnošću se zna kakav je sastav tla te hoće li se planirano uzemljenje moći postaviti [3].Ipak, to je ujedno i nedostatak, jer kada je ispitna sonda na većim dubinama u tlu moguće je da zbog vibracija prilikom zabijanja u tvrde slojeva tla (kamen, glina, itd.) dođe do lošeg kontakta sa tlom što daje pogrešne rezultate otpornosti tla [3].

2.6.5. Dipol-Dipol metoda mjerenja specifičnog otpora tla

Dipol-Dipol za kao i većina ostalih metoda koristi četiri sonde, dva para strujnih i dva para naponskih, ali je razlika u tome što se naponske sonde nalaze na jednoj strani, a struje na drugoj strani, a ne kao kod ostalih metoda da su strujne sonde vanjske, a naponske unutarnje.

Kao i kod ostalih par naponskih sondi na jednakoj je udaljenosti, a tako i par strujnih sondi. Jedina razlika je da se udaljenost između para naponskih i para strujnih sondi računa kao umnožak nekog cijelog broja i udaljenost između para strujnih sondi iliti naponskih, jer su jednake. Vidi sliku 2.6.5.[3].



Slika 2.6.5. Shema za Dipol-Dipol metodu mjerenja specifičnog otpora tla [3]

Formula za računanje prividnog specifičnog otpora tla pomoću medote Dipol-Dipol:

$$\rho_a = \pi \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} \cdot (\mathbf{n}+1) \cdot (\mathbf{n}+2) \cdot R \tag{2-9}$$

- a predstavlja udaljenosti između dvije struje i dvije naponske sonde, izražene u metrima.
- n predstavlja cijeli broj.
- π prestavlja konstantu "Pi".
- R predstavlja vrijednost izmjerenog otpora, izražen u ohmima.

Prednost primjene Dipol-Dipol metode je što je lakše vršiti mjerenje zbog kraćih kabela. Međutim, nedostatak predstavlja potreba za velikim generatorima ispitne struje, pogotovo ako se mjerenje radi za veće dubine tla[3].

2.7. Modeli tla

Modele tla dijelimo u 3 kategorije modela tla: Jednoslojni, dvoslojni i višeslojni.

2.7.1. Model jednoslojnog tla

Jednoslojni model tla koji je prikazan na slici 2.7.1. aproksimira tlo kao homogeno, odnosno, konstantne otpornosti[3].



Slika 2.7.1. Model jednoslojnog tla [3]

Takav model tla opravdano se koristiti kada se pri mjerenju uvidi da otpornost tla ne mijenja svoju vrijednost bez obzira što se povećava dubina mjerenja ili ako se ne radi o nekom manjem uzemljivačkom sustavu pa su određena zanemarenja i aproksimacije dopuštene[3]. Približan

jednoslojni model tla, odnosno njegova otpornost, može se dobiti iz aritmetičke sredine svih izmjerenih prividnih otpornosti tla[3].

Jednoslojni (uniformni) ili ujednačeni model tla treba koristiti samo u uvjetima kada prividna otpornost tla umjereno varira, tako će u tlu koje je homogenog sastava, koje se rijetko javlja u praksi, jednoslojni model pružiti približno točnu aproksimaciju[3].

2.7.2. Model dvoslojnog tla

Model dvoslojnog horizontalnog tla prikazan je na slici 2.7.2. Kada pri mjerenju specifičnog otpora tla postoje značaje varijacije u njegovom iznosu s povećanjem dubine, odnosno razmaka među sondama, to ukazuje na to da je tlo heterogeno te da potrebno korištenje višeslojnog modela tla[3].



Slika 2.7.2. Model dvoslojnog horizontalnog tla [3]

Parametri p1 i p2 dobiveni su pregledom mjerenja specifičnog otpora tla[3]. Upravo je to jedan od glavnih nedostataka grafičke metode jer određivanje modela tla započinje pretpostavkom dva navedena parametra[3]. Treći parametar, dubina prvog sloja h, određuje se primjenom Sunde-ove grafičke metode (na temelju Wenner-ova mjerenja specifičnog otpora tla) [3].

2.7.3. Model višeslojnog horizontalnog tla

U stvarnosti je moguće da se pojavi tlo izrazito nejednolike strukture, odnosno, sastavljeno od više slojeva različitog specifičnog otpora. Tada se tlo sastoji od n slojeva gdje je svaki pojedini sloj karakteriziran pripadajućim specifičnim otporom i debljinom sloja sve do posljednjeg n-tog koji je beskonačne debljine. Vidi sliku 2.7.3.[3].



Slika 2.7.3. Model višeslojnog horizontalnog tla [3]

Određivanje parametara višeslojnog modela zahtjeva korištenje računalnih programa i naprednih matematičkih funkcija jer se račun u odnosu na jednoslojni ili dvoslojni model tla znato komplicira. Gruba procjena može se provesti analizom promjene prividnog specifičnog otpora tla u odnosu na razmak među sondama te pojednostavljenim grafičkim metodama. Korištenje komplekse metode slika, naprednih integralnih Tayler-ovih i Simpson-ovih formula je potrebno za točnije određivanje parametara višeslojnog horizontalnog modela. [3]

3. UZEMLJENJE I UZELJIVAČI

Pod uzemljenjem podrazumijeva se galvanski spoj između metalnog uzemljenog dijela električnog uređaja, postrojenja ili neke točke mreže ,koja je iz bilo kojeg razloga, bilo vanjskog utjecaja ili kvara , došla pod napon i zemlje pomoću uzemljivača.[1]. Uzemljivačima se smatraju metali koji su ukopani u tlo, te tako ostvaruju galvanski spoj uzemljenog dijela sa zemljom.

Postoji nekoliko razloga za izvođenje uzemljenja, prvenstveno je važno osigurati sigurnost ljudi, životinja i svih živih bića na svijetu. Također potrebno je ispitati svu opremu, kako bi došlo do ispravnog rada raznih električnih instrumenata, instalacija itd. Kako bi se stabilizirao napon za vrijeme prijelaznog (tranzijentnog) stanja i prema tome se onemogući u što većoj mjeri nastajanje kvarova za vrijeme trajanja tranzijentnog stanja. [1] .Kako bi se stabilizirao napon za vrijeme trajanja tranzijentnog stanja.

Uzemljenje se izvodi sustavom vodiča koji moraju svojim dimenzijama i oblikom, skupa sa slojevima tla okoliša, spriječiti sve štetne posljedice koje nastaju pri poremećaju sustava i stvaranju napona opasnog po čovjeka i živa bića.[1]. Misleći u prvom redu na čovjekovu sigurnost, došlo se do pojmova kao što su dodirni napon i napon koraka koji se ne smiju prekoračiti ni pri kojem poremećaju električnog sustava. [1].

Kada uzemljivač zajedno sa zemljom pruža mali otpor rasprostiranju struje, tada dolazi do dozvoljenog dodirnog napona i napona koraka. Kada zemlja ima veliki specifični otpor, tada nastaju veliki dodirni napon i napon koraka, a time se povećava i pad napona.

3.1. Vrste uzemljenja prema namjeni

Vrste uzemljenja prema najmjeni dijele se u četiri kategorije:

- 1. Pogonsko ili radno uzemljenje
- 2. Zaštitno uzemljenje
- 3. Gromobransko uzemljenje
- 4. Združeno uzemljenje.

3.1.1. Pogonsko uzemljenje

Pogonsko uzemljenje ili kako ga još nazivamo i radno uzemljenje predstavlja strujni krug koji je galvanski spojen sa tlom tj. zemljom, a tu se još nalazi i točka postrojenja koja je spojena na zemlju. Prikazano na slici 3.1.1.



Slika 3.1.1. Pogonsko i zaštitno uzemljenje [1]

3.1.2. Zaštitno uzemljenje

Na slici 3.1.2. prikazano je zaštitno uzemljenje koje je suprotno pogonskom postrojenju, iz razloga jer galvanski spoj nije spojen sa zemljom, kao niti točka postrojenja koja je spojena na zemlju.



Slika 3.1.2. Zaštitno uzemljenje [1]

3.1.3. Gromobransko uzemljenje

Gromobransko uzemljenje prikazano na slici 6.3. je uzemljenje potrebno u slučaju udara groma. Ukoliko dođe do udara, ono će struju munje odesti direktno u zemlju.



Slika 3.1.3. Gromobransko uzemljenje [1]

3.1.4. Združeno uzemljenje

I na kraju četvrta vrsta uzemljenja, ali ne tako manje bitna je združeno uzemljenje, prikazano na slici 3.1.4. Ono predstavlja poveznicu više uzemljenja na jedan uzemljivač, a minimalno ih može biti dva. Što znači da može povezati primjerice pogonsko uzemljenje sa zaštitnim uzemljenjem ili čak sva tri gore u tekstu navedena uzemljenja.



Slika 3.1.4. Združeno uzemljenje [1]

3.2. Primjeri uzemljivača

Navesti će se i opisati nekoliko primjera uzemljivača i prikazati njihove slike za bolju predodžbu. Uzemljivači koji će biti u nastavku su polukuglasti i kuglasti uzemljivač i okomito ukopani uzemljivač odnosno štapni uzemljivač.

3.2.1. Polukuglasti i kuglasti uzemljivač

Polukuglasti i kuglasti uzemljivač jako je važan zbog različitih proračuna za druge vrste uzemljivača, iako se on sam ne koristi tako često. Na slici 3.2.1. je prikazana razdioba potencijala za uzemljivač u obliku kugle.



Slika 3.2.1. Razdioba potencijala za uzemljivač u obliku kugle [1]

Formula za otpor uzemljenja polukuglastog uzemljivača[1]:

$$R_z = \frac{\rho_z}{2\pi \cdot a} \tag{3-1}$$

 R_{z} - predstavlja otpor uzemljenja polukuglastog vodiča.

- ρ_z predstavlja ospecifičnu otpornost zemlje.
- a predtavlja polumjer kuglastog uzemljivača.

3.2.2. Okomito ukopani uzemljivači (štapni uzemljivači)

Kako i samo ime kaže "štapni uzemljivači", oni izgledaju u obliku štapa i potrebno ih je okomito ukopati u zemlju do maximalne vrijednosti od 3metra. Prikaz štapnog uzemljivača vidljiv je na slici 3.2.2.



Slika 3.2.2. Štapni uzemljivač

Formula za otpor uzemljenja štapnog uzemljivača[1]:

$$R_z = \frac{\rho_z}{2\pi l} \ln \frac{4l}{d} \tag{3-2}$$

l – predstavlja duljinu štapnog uzemljivača izraženog u metrima.

d - predstavlja promjer štapnog uzemljivača također izraženog u metrima.

Kod štapnog uzemljivača važnu ulogu ima duljina samog uzemljivača. Ukoliko je uzemljivač manje duljine to će otpor uzemljenja biti veća i obratno, kao i šro je vidljivo u izrazu (3-2).

4. MJERENJE WENNER-OVOM METODOM

U praktičnom djelu odrađena su mjerenja već spomenute kroz rad Wennerove metode.

Mjerenja su vršena na lokaciji livade, gdje nema nikakvih ukopanih metala tj. njihove blizine, što znači da rezultati mjerenja pokazuju stvarnu vrijednost specifičnog otpora tla.

4.1. Oprema za mjerenje

Za mjerenja koja su odrađena, koristio se mjerni instrument "Metrel MI 3123", koji je vidljiv na slici 4.1. Mjerni instrument "Metrel" je ispitivač otpornosti zemlje s mogućnošću da provodi četverožično mjerenje otpornosti zemlje i četverožično mjerenje specifičnog otpora. Uz opcionalne strujne stezaljke "A 1018" i "A 1019" instrument može izvoditi četverožično mjerenje otpornosti zemlje s jednom strujnom stezaljkom, beskontaktno ispitivanje otpornosti zemlje s dvije stezaljke i TRMS mjerenje struje do 20 A. Optimizacijske granice omogućavaju PASS / FAIL procjenu rezultata ispitivanja. Svi se rezultati mogu spremiti na instrument, a zatim testirati putem opcijskog softvera za procjenu i stvaranje profesionalnih izvještaja. Lagani dizajn, veliki svijetli LCD ekran, ugrađeni zasloni za pomoć, opcionalno preuzimanje putem RS232 ili USB priključaka i kategorija prenapona CAT IV čine MI 3123 nevjerojatan instrument za mjerenje otpornosti zemlje [5]. Prednost Metrela naspram drugih mjernih instrumenata za mjerenje otpornosti tla poput

"UNILAP", je ta što kada se sve ispravno podesi na instrumentu, odmah se dobije stvarna vrijednost specifičnog otpora tla. A ne mora se kao kod Unilap-a preračunavati vrijednost putem izraza (2-5).



Slika 4.1. Mjerni instrument Metrel MI 3123

4.2. Lokacija mjerenja

Mjerenje se vršilo na lokaciji Jug II u Osijeku, datuma 2.9.2019, oko 14h. Kao što je već spomenuto, radilo se o livadi gdje u blizini nije bilo nikakvih ukopanih metala. Vidi sliku 4.2. [6].



Slika 4.2. Lokacija mjerenja [6]

Žutim pravokutnikom je naznačeno točno mjesto mjerenja. Kao što se vidi na slici u sredini pravokutnika, tj. lokacije mjerenja nalazi se drvo, ali ono nije nimalo bilo značajno, niti je smetalo kod mjerenja i mjernih rezultata.

4.3. Rezultati mjerenja

U tablici 4.1. su prikazani rezultati mjerenja za četiri različite udaljenosti između sondi 3,4,6 i 8 metara.

REDNI BROJ MJERENJA	RAZMAK SONDI [m]	IZMJERENA VRIJEDNOST SPECIFIČNOG OTPORA TLA []
1	3	32,5
2	4	31
3	6	30,6
4	8	29,2

Tablica 4.1. Rezultati mjerenja

Dobiveni rezultati za specifični otpor tla su od 32,5 Ω m do 29,2 Ω m.

Po rezultatima mjerenja se vidi da što je veća udaljenost, odnosno razmak (izražen u metrima) između sondi , to je vrijednost specifičnog otpora tla manja. To nije uvijek slučaj, jer sve ovisi o kakvom se tlu radi, o vlažnosti tla, o tome je li neki metal u blizini i ostalo. Postavljanje opreme vidljivo je na slici 4.3.



Slika 4.3. Postavljanje opreme

Početak mjerenja prikazan je na slici 4.4.



Slika 4.4. Početak mjerenja

Tijek mjerenja vidljiv je na slici 4.5.



Slika 4.5. Tijek mjerenja

Izgled postavljenih sondi i završetak mjerenja vidI se na slici 4.6.



Slika 4.6. Završetak mjerenja

Slika 4.7. prikazuje mjerenje kada je razmak između sondi 4 metra. Sa slike je vidljivo da je izmjerena vrijednost specifičnog otpora zemlje 31 Ω m, kako je i prikazano gore u tablici 4.1.



Slika 14.7. Rezultat drugog mjerenja

5. PROGRAMSKI PAKET ANSYS

Ansys je simulacijski softver elektromagnetskih polja korišten kod inženjera zaduženih za projektiranje i analizu 2-D i 3-D elektromagnetskih i elektromehaničkih uređaja, kao što su motori, pogoni, transformatori, senzori i zavojnice. Maxwell koristi precizne metode konačnih elemenata za rješavanje statičkih, u frekvencijskoj domeni i vremensko ovisnim elektromagnetskim i električnim poljima[7].

Značajke softvera su automatsko prilagodljiva mreža za metodu konačnih elemenata pomoću koje možemo izračunati prijelazne pojave magnetskog polja pri rotaciji, translaciji i statički, analiza permanentnih magneta te njihovo demagnetiziranje uključujući i temperaturnu ovisnost, proračun gubitaka u jezgri, modeliranje laminacije jezgre i slično [7].

1. Pri izmjenjivom elektromagnetskom polju možemo analizirati harmonike unutar uređaja, skin efekt, vrtložne struje za različite frekvencije [7].

2. Mogućnost nelinearne analize magnetostatike automatiziranim procesom za sve vrste magnetskih krugova[7].

3.Za električna polja analiza prijelaznih pojava, elektrostatike i tok struje[7].

4. Mogućnost proračuna buke i vibracije koristeći Fourierovu transformaciju[7].

5. Izračun gubitaka snage nastalih vrtložnim strujama u sabirnicama[7].

6.Modeliranje petlje histereze za tvrde i meke materijale u ovisnosti s temperaturom[7].

6. RAD U PROGRAMSKOM PAKETU ANSYS

Da bi se započeo radi potrebno je otvoriti program na ikonu "Ansys electronics Desktop", kao što je vidljivo na slici 6.1.



Slika 6.1. Otvaranje programa

Nakon toga potrebno je izabrati način rada. Prvo se otvara Tab "Project", nakon toga odabire Maxwell 3D Desing. Vidi sliku 6.2.



Slika 6.2. Odabir rada

Nadalje nam se otvara prozor vidljiv na slici 6.3. gdje se odabire u ovom slučaju "DC conductor". Kada je odabran način rada u kojemu će se vršiti simulacija, potrebno je postaviti još nekoliko uvjeta.



Slika 6.3. Odabir rada

Na slici 6.4. odabiremo mjernu jedinicu po kojoj će se voditi crtanje.



Slika 6.4. Odabir mjerne jedinice

Slika 6.5. prikazuje da je odabrana mjerna jedinica "metar".



Slika 6.5. Postavljanje mjerne jedinice "metar"

Nakon postavljenih početnih opcija, slijedi crtanje. Na slici 6.6. se prikazuje kako se crta nekakva ploha u 3D obliku.



Slika 6.6. Crtanje plohe

Slika 6.7. prikazuje izgled plohe.



Slika 6.7. Izgled plohe

Na slici 6.8. vidljivo je upisivanje željenih kooridinata za crtanje pravokutnika.



Slika 6.8. Postavljanje koordinata za pravoktnik



Slika 6.9. prikazuje crtanje kruga, odnosno sondi.

Slika 6.9. Crtanje sondi

Dok je na slici 6.10. je vidljivo postavljanje željenih koordinata za crtanje kruga.



Slika 6.10. Postavljanje koordinata za sondu

U sljedećem koraku na slikama 6.11, 6.12 i 6.13 je prikazano kako se jedan krug može poduplati, tj. prekopirati u više njih sa jednakim koordinatama.



Slika 6.11. Kopiranje sonde

Potrebno odabrati naredbu "ok" kao što se vidi na slici 6.12.



Slika 6.12. Kopiranje sonde


Slika 6.13. Kopiranje sonde

Potrebno je obrisati višak naredbi ukoliko se stvorio, što je prikazano na slici 6.14.



Slika 6.14. Brisanje viška naredbi

Sljedeći koraci se ponavljaju, tj. potrebno je ponoviti isti postupak kao sa prethodnih slika (koraka). Slika 6.15 ponovno prikazuje postupak kopiranja.



Slika 6.15. Kopiranje sondi

Nakon kopiranja slijedi korak vidljiv na slici 6.16. pomicanje željenog oblika za željenu vrijednost. U ovom slučaju pomjera se krug ili kako na engleskom jeziku piše "Circle".



Slika 6.16. Pomicanje sondi



Slika 6.17. Postavljanje koordinata za sonde

S obzirom da se radi o pomicanju i kopiranju, moramo postaviti koordinate za onoliko koliko želimo pomaknuti željeni oblik. Na slikama 6.17, 6.18, 6.19, 6.10, 6,20, 6.21 i 6.22, prikazano je pomicanje za svaki krug (sondu). U ovom slučaju nalaze se četiri kruga, pa je potrebno postaviti željene koordinate za svaki posebno, ukoliko sa opcijom kopiranja to bude neuspješno.



Slika 6.18. Postavljanje koordinata za prvu sondu

Postavljanje koordinata za drugu sondu vidi se na slici 6.19.



Slika 6.19. Postavljanje koordinata za drugu sondu

Postavljanje koordinata za treću sondu vidi se na slici 6.20.



Slika 6.20. Postavljanje koordinata za treću sondu

Postavljanje koordinata za četvrtu sondu vidi se na slici 6.21.



Slika 6.21. Postavljanje koordinata za četvrtu sondu

Postavljanje koordinata za petu sondu vidi se na slici 6.22.



Slika 14.22. Postavljanje koordinata za petu sondu

S obzirom da se kopiralo više puta i stvorio se višak broja željenih oblika, potrebno ih je obrisati s tipkom "delete", koja se nalazi na tipkovnici, što je vidljivo na slici 6.23.



Slika 6.23. Brisanje viška sonde

Na idućih nekoliko slika detaljno je prikazano crtanje tla sa željenim koordinatama. Vidi sliku 6.24.



Slika 6.24. Crtanje tla

Slika 6.25. prikazuje postavljanje koordinata za tlo.



Slika 6.25. Postavljanje koordinata tla

Potrebno pritisnuti naredbu "ok". Vidi sliku 6.26.

Sweep along vector	Local	🔽 II IV 🖸 🤅 🖉 🥌
Draft angle: Draft type: Round OK Cancel Cancel Cancel Conserver by the second sec		D Image: Constraint of the second
Properties	.	
Name Value	Unit Evaluated Value	
Name		
Orientation Global		
Model V		
Group Model		
Color		
Transparent 0 1		

Slika 6.26. Postavljanje koordinata tla



Slika 6.27. nam prikazuje izgled tla.



Slika 6.28. prikazuje odabir naredbe "Subtract".



Slika 6.28. Odabir naredbe subtract

Tool Parts Circle1 1 1
Circle1_1_2 Circle1_1_3 Rectangle1
operation Cancel
rei

Slika 6.29. Rezanje tla

Na slikama 6.29. i 6.30. prikazuje se rezanje tla, kako bi sonde mogle "uleći" u tlo.



Slika 6.30. Rezanje tla

Idući korak je postavljanje boje za tlo, vidljivo na slici 6.31.

□ Image: Solids □ Ø <tr< th=""><th>gle1 ateRectangle verLines sepAlongVector otract ms :: Project7 - Max</th><th>well3DDesign1 - Modeler</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr<>	gle1 ateRectangle verLines sepAlongVector otract ms :: Project7 - Max	well3DDesign1 - Modeler					
Attribute							
	News	1 Malua	11-2	Eveluted Volue	Deservation	Deadarty	
	Name	Value Rectangle 1	Unit	Evaluated value	Description	Read-only	
	Material	"vacuum"		"vacuum"			1
	Solve Inside			Vacadiii			
	Orientation	Global					
	Model						
	Group	Model					
	Display Wirefra						
	Color						
	Transparent	0	_				
				Evaluated Value	Г SH	now Hidden	

Slika 6.31. Postavljanje boje

Slika 6.32. prikazuje odabir žute boje.

Attribute	Color Basic colors:	Hue: 40 Red: 255 Color Lum: 120 Blue: 0 Add to Custom Colors St St St St	Read-only
	4	ок	Cancel Apply

Slika 6.32. Odabir žute boje

Slika 6.33. prikazuje odabir osvjetljenja.

	Name		Value	Unit	Evaluated Value	Description	Read-only	
	Name	Rectangle1						
	Material	"vacuum"	-		"vacuum"	D		T_
	Solve Inside		Set Transparency		×			
	Orientation	Global						
	Model			<u> </u>	0.8			
	Group	Model		>				
	Display Wirefra		Upaque	Trans	parent			
	Color		ОК		Cancel			
	Transparent	4						
1				_				17
			<u> 1 r</u>					
			L			— a	1814	1
						I_ Sr	now Hidden	57

Slika 6.33. Postavljanje osvjetljenja

Kada su postavljeni boja i osvjetljenje, potrebno je odabrati materijal. Vidi sliku 6.34.



Slika 6.34. Postavljanje materijala



Na slici 6.35. vidljivo je da je odaran materijal zemlja.

Slika 6.35. Materijal zemlja

U idućim koracima vidljivi su skoro identični postupci kao u prethodnim koracima. Iz tog razloga prateći slike i sve korake će sve biti jasno.



Slika 6.36. Crtanje sondi

Model Solids	ngle1 eateRectangle verLines eepAlongVector btract Circle Lines ms s: Project7 - Max	well3DDesign	- Modeler						
Comma	nd								TA
	Name		Value	 Unit	Evaluated Value	Description		the	Lt +
	Command	CreateCircle						+11	1-1-1
	Coordinate Sys	. Global							TH-
	Center Position	-8 ,-30 ,0		meter	-8meter , -30me				ATA
	Axis	Z						17	the state of the s
	Radius	0.05		meter	8.94427190999				THI
	Number of Seg	. 0			0			1++	Th
				 	ОК	Show Hidden Cancel	Apply		

Slika 6.37. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.38. Kopiranje sondi







Slika 6.40. Pomicanje sondi



Slika 6.41. Kopiranje sondi



Slika 6.42. Kopiranje sondi



Slika 6.43. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.44. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.45. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.46. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.47. Brisanje viška sondi



Slika 6.48. Postavljanje boje



Slika 6.49. Postavljanje osvjetljenja



Slika 6.50. Crtanje sondi



Slika 6.51. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.52. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.53. Postavljanje koordinata za sonde



Slika 6.54. Postavljanje materijala

Nakon odrađenih svih koraka do sada, ponovno je potrebno odabrati materijal. U ovom slučaju to će biti bakar, jer se radi o sondama tj. uzemljivačima. Vidi slike 6.54. i 6.55.

Searc Searc copp Se	ch Parameters ch by Name er arch	Search Criteria by Name Relative Perm	C by Property Image: Show Project definitions Image: Show all libraries (sys) Amold Magnetics (sys) Amold Magnetics Image: Show all libraries (sys) Amold Magnetics (sys) Amold Magnetics Image: Show all libraries (sys) Amold Magnetics (sys) Amold Magnetics Image: Show all libraries (sys) Amold Magnetics (sys) Amold Magnetics Image: Show all libraries (sys) Amold Magnetics (sys) Amold Magnetics Image: Show all libraries					
	/Name		Location	Origin	Relative Permittivity	Bulk Conductivity		
co	balt		SysLibrary	Materials	1	10000000siemens/m		
copper		SysLibrary	Materials	1	58000000siemens/m			
CO	pp., 75C		SysLibrary	RMxprt	1	46000000siemens/m		
C0	hing_gass		SysLibrary	Materials	5.75	0		
cy	a late_ester		SysLibrary	Materials	3.8	0		
D2	2 50		SysLibrary	RMxprt	1	0		
D2	23_50		SysLibrary	RMxprt	1	0	7	
D2	24_50		SysLibrary	RMxprt	1	0		
dia	amond		SysLibrary	Materials	16.5	0		
dia	amond_hi_pres		SysLibrary	Materials	5.7	0	4	
dia	amond_pl_cvd		SysLibrary	Materials	3.5	0	-	
√ I_	/Edit Materials	dd Material	Clor	ne Material(s)	Remove Materia	l(s) Export to Li	brary	

Slika 6.55. Materijal bakar



Slika 6.56. Postavljanje ulazne struje

U idućem koraku, nakon postavljanja materijala, potrebno je definirati struje za vanjske dvije sonde. Na slikama 6.56. i 6.57. vidljivo je da je postavljena ulazna struja koja je usmjerena prema tlu, tj.tijek njenog protjecanja usmjeren je u zemlju.



Slika 6.57. Postavljanje ulazne struje



Slika 6.58. Postavljanje struje

Pored ulazne struje podešene na jednoj od vanjskih sondi, potrebno je podesiti i izlaznu struju na drugoj vanjskoj sondi. Postupak prikazan na slikama 6.58 i 6.59.

Value: 10			1	
	Swap Direction		Izlazna	truja
ОК		Cancel		2

Slika 6.59. Postavljanje struje

		Select Groups Select Submodels Select Objects	G U O	
	 	Select Faces Select Edges Select Vertices Select Multi	F E V M	
	0	Next Behind All Object Faces Faces On Plane	В	
		Go to History Measure View	•	
		Edit Group Create 3D Component	•	
	9	Assign Material Assign Boundary	•	
		Assign Excitation		Voltage
4 × Progress		Fields		Sink
				Conduction Baths

Slika 6.60. Postavljanje napona

Idući korak je postavljanje napona, vidljivo na slikama 6.60 i 6.61.

Voltage Excitation	
Name: Parameters Value: Coordinate Syster	
	Use Defaults USE Defaults USE Defaults Cancel

Slika 6.61. Postavljanje napona



Slika 6.62. Izgled referencije

Kada je referentni napon postavljen, dobiveni izgled je prikazan na slici 6.62. Također na slikama 14.63 i 14.64 prikazan je izgled izlazne struje.



Slika 6.63. Izgled izlazne struje



Slika 6.64. Izgled izlazne struje

Nakon što su svi uvjeti postavljeni i nakon što je završeno crtanje, potrebno je pokrenuti analizu, kako bi se mogla ispitati ispravnost nacrtanog modela. Vidljivo na slikama 6.65 i 6.66.



Slika 6.65. Pokretanje analize

Solve Setup	×
General Convergence Expression Cache Solver Defaults	
ame: Test1 Finabled	
Adaptive Setup	
Maximum Number of Passes: 10	
Percent Error: 1	
Parameters	
Solve Fields Only	
Solve Matrix: After last pass	
Univ arter converging	
Use Default	
HPC and Analysis Options	
OK Canc	

Slika 6.66. Pokretanje analize

Na slici 6.67 je vidljivo da su svi uvjeti za nacrtani model ispravni i zadovoljavajući.

window meip								
🗾 📜 👯 🔃 🛃 🔗 👂	10 🖉 🖷 🗄	87 C S S	3 0 6	Q Q ⊇ ⊇	6 8 8 6	5868	くらいのよ	! 🗆 🔿 🔿 🗢 💾
- I 3D - I 15 16 19 16 I I I I I I I I I I I I I I I I I I		1 i7 3k i 5	vacuum	Model	- = = =	⊷ C I III •	• 🏡 i 🖶 📹 i	ka \$ ka = \$* ●
88888668 * 4 }								
 Model 	Validation Chec	k: WennerSpoj - 1 #I3DDesign1	Maxwell3DDesign1	✓ Desig ✓ 3 DM	gn Settings lodel Lodaries and Excitations	×		
	Validation Chec	Abott	Close	✓ Para ✓ Met ✓ Analy ✓ Opin	neters Operations xisi Setup netrics			

Slika 6.67. Provjera ispravnosti



Slika 6.68. Pokretanje analize

Kada je utvrđena ispravnost modela, pokreće se završna analiza,što je prikazano na slici 6.68, kako bi bili sigurni da su svi uvjeti zadovoljeni za mogućnost nastavka rada.



Slika 6.69. Rezultat analize



Slika 6.70. Postavljanje vektora

Nakon svih ispitivanja i provjera ispravnosti dosadašnjeg nacrtanog modela, s obzirom da je u ovom slučaju sve korektno, počinje se s postavljanjem vektora koji je prikazan na slikama 6.70 i 6.71.

Create Field Plot		×	
Specify Name J_Vector1 Specify Folder J Design: Maxwell3DDesign1 Context Solution: Setup1 : LastAdaptive ▼ Field Type: Fields Intrinsic Variables ▼	Fields Calculato Category: Standard Quantity Voltage Mag_E E_Vector Mag_D D_Vector Mag_J J_Vector Qsurf Energy Ohmic_Loss Temperature	r In Volume Rectangle1 Circle1_2 Circle1_2_1 Circle1_2_2 Circle1_2_3 AllObjects	
Save As Default	Cancel	 Plot on surface only Streamline 	

Slika 6.71. Postavljanje vektora



Slika 6.72. Izgled vektora

Slika 6.72. prikazuje izgled vektora, tj. izlazne struje, dok se na slikama 6.72. i 6.73. ponovno postavlja vektor za izlaznu struju.



Slika 6.72. Postavljanje vektora

Specify Name J_Vector2	Fields Calculate	vr
Specify Folder J Design: Maxwell3DDesign1 Context Solution: Setup1 : LastAdaptive Field Type: Fields Intrinsic Variables	Category: Standard Quantity Voltage Mag_E E_Vector Mag_D D_Vector Mag_J J_Vector Qsurf Energy Ohmic_Loss Temperature	In Volume Rectangle1 Circle1_2_1 Circle1_2_1 Circle1_2_2 Circle1_2_3 AllObjects
Save As Default	Cancel	Plot on surface only Streamline

Slika 6.73. Postavljanje vektora

Slika 6.74 prikazuje dva vektora, jedan za izlaznu struju i drugu za ulaznu struju.



Slika 6.74. Izgled vektora

	n Oper ysis metrics ults I Overl	ations s ays			 Planes Global:XY Global:XZ Global:YZ Points W Points W Lists
	×	Rename Delete	F2 Delete		AllObjects
🗄 💼 Definition		Modify Attributes			
		Update Plots			
		coloricy visibility		1	

Slika 6.75. Postavljanje vektora

Dalje u postavkama kojima se pristupa kao što se vidi na slikama 6.75, 6,76. i 6.77. može se postaviti mnogo opcija kako bi imali još bolji i pregledniji prikaz.

Ø		
8	[WennerSpoj] Maxwell3DDesign1 J	ស្តេសចេប្ស 🗟 💒 🦽
Van Ven	Color map Scale Marker/Arrow Plots Save as default	⊡ - 🚱 Model ⊡ - 🖉 Solids ⊕ 🚝 copper
	Marker options	· → Zemija · → → P Rectangle1 · → ↓ Coordinate Systems · → ↓ Global
	Map size	Global:XY
	Arrow options Type Cylinder	Global:YZ ⊕-∞∞ Points ⊡-@ Lists ⊷∰ AllObjects
D	Map site Arrow tail Magnitude filtering Enable Reset Min/Max	
es ne	Min: [5.45662e+001 Max: 1.31513e+003 Threshold: 5.45662e+001	
	Real time mode Apply Close	

Slika 6.76. Postavljanje vektora



Slika 6.6. Izgled vektora

Kako bi nadalje prikazali ostale rezultate i slike, primjenjujemo opciju brisanja koja je vidljiva na slici 6.78.



Slika 6.78. Brisanje vektora



Slika 6.79. Postavljanje napona

Idući korak je postavljanje napona što je vidljivo na slikama 6.79. i 6.80.

Specify Name Voltage1	Fields Calculate	or
Specify Folder Voltage	Category: Standard	•
Design: Maxwell3DDesign1	Quantity	In Volume
Solution: Setup1 : LastAdaptive Field Type: Fields Intrinsic Variables Save As Default	Voltage Mag_E E_Vector Mag_D D_Vector Mag_J J_Vector Qsurf Energy Ohmic_Loss Temperature	Rectangle1 Circle1_2 Circle1_2_1 Circle1_2_2 Circle1_2_3 AllObjects
		Plot on surface only

Slika 6.80. Postavljanje napona



Slika 6.81. Izgled napona

Slike 6.80 i 6.81 prikazuju izgled napona gledajući sa strane i sa pogleda tlocrta.



Slika 6.82. Izgled napona



Slika 6.83. Brisanje napona

Nakon što je prikazan i napon, ponovno ćemo ga obrisati kao i vektor, kako bi mogli pristupiti daljnjem radu preglednije.

Model		UNI.				1274	42/		
- Songer								1417	74412
E @ Circle1_2				47777	11111	and the		1.1.1.1	11111
🚊 🗗 Duplicate	BodyAlongLine	2		1.1.1.1.1.1.			600		
📴 🖉 Circle	1						111/1		
O Cr	eateCircle								
	overLines		G AL				120		
	/eepAlongVector		111/11						
	DVE			12000	2 h la la la		1		
Du Prope	rties: WennerSpoj - M	laxwell3DDesign	1 - Modeler						
-O+O M Con	mand								
E Circle									
⊕ @ Circle	Name				Value				
E Circle	Command	SweepAlongVecto	pr						
E Zemija	Coordinate Sys	Global							
Coordinate Syste	Vector	0.0.1	<u> </u>						
S. Global	Draft angle	0							
Planes	Draft type	Round							
🛥 Global:XY	Suppress Com								
Global:XZ									
Global:YZ									1 and
Points									744
AllOhiects									
Allobjects	4							¥	
						∏ s	how Hidden		
					-				
						ОК	Cancel	Apply	
_			241124	1221	1111	1774	1111		
		N							

Slika 6.84. Postavljanje sondi
Do sada smo testirali i analizirali rezultate kada su sonde, odnosno uzemljivači ukopani u zemlju. Na slikama 6.84 i 6.85 je prikazano podešavanje i izgled uzemljivača kada se nalaze i iznad zemlje,tj. viri iz tla. Postavljeno je da je polovina uzemljivača položena u tlu, a polovina izna razine tla.





Slika 6.86. Pokretanje analize

Kao što su ispitane analize do sada, na slici 6.86. vidljivo je ponovno pokretanje kako bi se potvrdila ispravnost. Također kao u prethodim koracima na slikama 6.87 i 6.88 prikazano je postavljanje i izgled vektora izlazne struje.



Slika 6.87. Postavljanje vektora



Slika 6.88. Izgled vektora



Slika 6.89. Postavljanje vektora

Nakon izgleda izlazne struje, na slikama 6.89 i 6.90 prikazujemo i postavljanje i izgled naponske struje.



Slika 6.90. Izgled vektora

Project Manager				Ą	ЧХ	P		
- 📴 WennerSp	oj*					ė.		
🖻 🙀 Maxwe	li3dd	esign1 (DCConduction)*					
🚑 3D C	ompoi	nents						
	el							
🗗 Boun								
🕀 松 Excit	🗈 🚭 Excitations							
- 🐯 Mest								
🕀 🔊 🗛 🕀	⊕,S ^{or} Analysis							
- 👰 Optir								
🔁 Resu								
E Field	E Field Overlays							
📄 🖻 🖷 🗾 🖡	1	-	50	1				
		Kename	FZ	1				
	×	Delete	Delete					
Definitio		Modify Attributes		IC -				
		Update Plots						
	✓	Colorkey Visibility						
				_				

Slika 6.91. Postavljanje vektora

Detaljnijim opcijama koje su prikazane na slikama 6.91 i 6.92. dobije se bolji pregled rezultata.



Slika 6.92. Postavljanje vektora

Kao u prethodnim koracima brisanja i dodavanja opcije napona dobijemo izgled kao na slici 6.93.



Slika 6.93. Izgled napona

Nakon svih simulacija, potrebno je dobiti graf iz mjerenih rezultata. Postavljanje grafa detaljno je slikovito prikazano u slikama dolje u radu.



Slika 6.94. Otvaranje postavki za graf

pert	ies: WennerSpoj -	Maxwell3DDesig	ın1								×		
Cartes	sian General Grid	Header Leg	end X Axis	X Scaling Y1 /	Axis Y1 S	caling						1	
	Name			Value					Descript	ion	-		
	Display Name			~									
	Specify Name			✓									
	Name	Udaljenost sond	[m]										
	Axis Color												
	Text Font			Font									
	Display Units								<u> </u>				-
	Window												
	Window Mode	Axis range											
	Window width .	2											
	Manual Format	t											
	Number Format	Auto											
	I Eold Width	0							Show	Hidden			
								ОК	Cano	xel	Apply	I .	
										Ĺ	Ļ		
		-0.75		<u>-0.50</u>	ľ		0.25		Udalj	0.00 enost sor	idi [m]	0.25	

Slika 6.95. Imenovanje x- osi

is Scaling Linear Image: Scaling Linear Image: Scaling	Axis Scaling Linear Specify Min Min 2	v				
ecify Min Image: Constraint of the constraint	Specify Min Min 2	✓				
n 2 meter Image: Second	Min 2					
ecify Max 9 ecify Spacing Image: Spacing 0.5 meter nor Tick Divs 5 lanual Units			meter			
ox 9 meter ecify Spacing Image: Comparison of the comp	Specify Max	v				E
ecify Spacing Image: Constraint of the second of the sec	Max 9		meter			
acing 0.5 meter and acing of the second seco	Specify Spacing	✓				
nor Tick Divs 5	Spacing 0.5		meter			
lanual Units	Minor Tick Divs 5					
	Manual Units					
to Units	Auto Units	v				
its meter	Units meter					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Infinity Maunii			1		
finite / Marinali					Show Hidden	
to Units reter	Auto Units Units Units meter	V				-
	Lefinity Vieupli					
T	L letieity Vieusli				_	
finih / lán mli					Show Hidden	
					j Show Hidden	

Slika 6.96. Postavljanje x-osi

Nam	ie	Value	De	scription
Display N	ame	~		
Specify N	ame			
Name	Specificni otpor tla [ohr	m/m]		
Never Co	lapse			
Axis Color				
Text Font		Font		
Display U	nits			
Window				
Window M	Mode Axis range			
Window v	vidth 2			
Manual I	Format			
Number E	omet Auto			.
				Show Hidden

Slika 6.97. Imenovanje y-osi

	Name	Value	<u>^</u>
	Axis Scaling	Linear	
	Specify Min		
	Min	28	=
	Specify Max		
	Max	33	_
	Specify Spacing		
	Spacing	0.5	_
	Minor Tick Divs	5	_
	Manual Units		_
	Auto Units	✓	-
-	Units	III	•
,		Show Hidden	

Slika 6.98. Postavljanje y-osi

Marker			
Trace Characteristics			
Add Note	L		_
Add Limit Line	•	Specify Points	
View	•	From Selected Curve	
		Specify Equation	
Accumulate	T		
Edit	+		
Modify Report			
Update Report			
Report Templates			
Export			
Import			
Copy Bitmap Image			
Export Legend			

Slika 6.99. Postavljanje vrijednosti grafa



Slika 6.100. Postavljanje mjernih vrijednosti

Nakon svih postavljenih uvjeta, što se nalazi na x, a što na y koordinatnoj osi, koliki su razmaci i ostalo, u tablicu, koja je prikazana na slici 6.100. unesene su sve dobivene vrijednosti iz praktičnog dijela mjerenja.

Za sami kraj vidljiv je prikaz grafa sa unesenim dobivenim vrijednostima na slici 14.101.



Slika 6.101. Izgled grafa

Na x koordinatnoj osi postavljen je razmak između 4 sonde izražen u metrima, koje su u praktičnom dijelu zadane. Zadane vrijednosti su 3, 4, 6 i 8 metara, a na x koordinatnoj osi označene su vrijednosti od 2 do 8.5 metara radi boljeg pregleda i izgleda grafa. Dok je na y koordinatnoj osi postavljen dobiveni specifični otpor tla izražen u ohm-metrima. Dobivene vrijednosti specifičnog otpora tla su 32.5, 31,30.6 i 29.2. ohm-metara. A na y koordinatoj osi smo postavli vrijednosti u razmaku od 28 do 33 ohm-metara, također radi bolje preglednosti i izgleda grafa.

Na grafu je vidljiva krivulja koja opada sa povećanjem razmaka između udaljenosti sondi, tj. uzemljivača. Na tri metra razmaka između sondi imamo najveći najveći specifični otpor tla od 32.5 ohm-metara. Na 4 metra razmaka dobiveni specifični otpor tla je 31 ohm-metar. Zatim na 6 metara razmaka između sondi specifični otpor tla je 30.6 ohm-metara. I na kraju onaj najmanji, koji na udaljenosti između sondi od 8metara iznosi 29.2 specifičnog otpora tla. U zaključku će se detaljnije opisati zašto je to tako.

ZAKLJUČAK

Prvenstveno u radu je opisano i objašnjeno sve o tlu, o njegovim karakteristikama, modelima, o uzemljenju, vrstama uzemljenja i vrstama uzemljivača, raznim metodama mjerenja, te uvjetima koji su potrebni za mjerenje specifične otpornosti tla.

Program Ansys je veoma složen i kompleksan program, koji nudi jako puno mogućnosti za simuliranje u njemu. Općenito u programu se vrše razne simulacije za elektromagnetizam. S obzirom na to da je program vrlo kompleksan, potrebno je mnogo vremena da bi se savladao, bar za osnovne potrebe. Prvenstveno se crta 2D ili 3D model koji mora ispunjavati sve uvjete kako bi se uopće pokrenula simulacija. Crtanjem modela za Wennerowu metodu je veoma kompliciran, jer sonde presijecaju tlo i onda pokretanjem analize program javlja pogrešku. Iz tog razloga prvo je crtano tlo, pa tek onda sonde. Tlo je potrebno prvo "isjeći" i to da bude odgovarajućeg promjera i veličine sondi, odnosno njihove duljine. Nakon što je tlo izrezano, tada je potrebno postaviti sonde na točnu lokaciju, kako bi one ulegle u izrezani dio tla. Kada su sonde postavljene i ne sijeku tlo, pokretanjem analize javit će se potpuna ispravnost. Model tla je postavljen kao materijal zemlje, a sonde kao materijal bakra. Zatim je potrebno postaviti na vanjske sonde, odnosno strujne sonde, ulaznu i izlaznu struju, dok na unutarnjim sondama, tj. naponskim sondama se ne postavlja ništa, iz razloga jer on mjeri pad napona. S obzirom na to da Wennerova metoda obuhvaća nekoliko mjerenja, u većini slučajeva najmanje tri, u ovom radu iliti praktičnom dijelu četiri, bilo bi potrebno crtati svaki model zasebno, pa tek onda utvrđivati razlike. Kako to iziskuje mnogo vremena, prikazana je jedna simulacija samo kada je udaljenost između sondi jedan metar.

Crtan je i graf u koji su unešene vrijednosti iz praktičnog dijela mjerenja, kako bi se prikazala ovisnost specifičnog otpora tla o udaljenosti između sondi. Iz grafa se da zaključiti da s obzirom na povećanje razmaka između sondi, specifična otpornost tla opada. Ali to sve ovisi o raznim karakteristikama tla, o njenoj vlažosti, o vremenskim prilikama i ostalim parametrima. Praktični dio je oduzeo mnogo vremena, jer je bilo potrebno nakon svakog mjerenja premještati sonde na drugu udaljenost, pa čak i nekoliko puta ponoviti mjerenje,jer sonde ne budu dovoljno zabijene u tlo ili se kabel odspoji, pogotovo kod većih udaljenosti.

Mjerenje je vršeno sa mjernim instrumentom Metrelom, koji je jako zadovoljavajuć, jer odmah računa konačnu vrijednost specifičnog otpora tla, zbog čega nije bilo potrebno ništa preračunavati. Mjerenje je vršeno na lokaciji Juga 2 u Osijeku, gdje nema nikakvih ukopanih metala, tako da su dobiveni rezultati približni teoretskim, odnosno zadovoljavajući.

Zaključak svega je ukoliko je potrebno ispitati specifičnu otpornost tla, da je u programu Ansys to jako zahtjevno i komplicirano, prvo od crtanja modela, pa do same simulacije i također oduzimanja mnogo vremena. Dok u ostalim programima primjerice "CYMgrd" potrebno je napraviti samo nekoliko koraka i doći do konačnih rezultata.

POPIS KORIŠTENIH OZNAKA I SIMBOLA

OZNAKA ILI SIMBOL	NAZIV	MJERNA JEDINICA
	razlika potencijala između sondi B i C	V
	dubina ispitne sonde C1 -P1	m
a	razmak između sondi	m
b	dubina na kojoj je ukopana strujna sonda	m
С	dubina na kojoj je ukopana naponska sonda	m
d	promjer štapnog uzemljivača	m
d	promjer ispitne sonde C1 -P1	m
Ι	struja	А
K	koeficijentom povećanja otpornosti tla	-
K	korekcijskim koeficijentom	-
l	duljina štapnog uzemljivača	m
L	razmak između strujnih sondi	m
l	razmak između naponskih sondi	m
L	razmak između strujnih sondi	m
n	cijeli broj	-
P1 i P2	potencijalne (naponske) sonde	-
R	vrijednost izmjerenog otpora (dobivena omjerom izmjerenog napona U i struje I, U/I)	Ω
R _E	izmjerena vrijednost otpora	Ω
R _z	otpor uzemljenja polukuglastog vodiča	Ω
S1 i S2	strujne sonde	-
π	konstanta "Pi" (3,141592)	_
$ ho_{ m zi}$	izmjerena vrijednost otpornosti tla.	Ω/m
$\Delta ho_{ m E}$	odstupanje od srednje vrijednosti specifičnog otpora tla	Ω/m
ρ	specifična otpornost tla	Ω/m
$ ho_{\scriptscriptstyle m E}$	srednja vrijednost specifičnog otpora tla	Ω/m
$ ho_{z}$	korigirana vrijednost otpornosti tla	Ω/m
ρ_z	specifična otpornost zemlje	Ω/m

LITERATURA

- [1] Uzemljivači i sustavi uzemljenja; autor: Franjo Majdančić, (20.05.2019.)
- [2] KRČUM, P., Električna mjerenja, Sveučilište u Splitu: sveučilišni odjel za stručne studije, Split 2012. (20.05.2019.)
- [3] Knežević, G., Uzemljivači i sustavi uzemljenja, materijali s predavanja, , FERIT Osijek, 2016.
 (20.05.2019.)
- [4] Proračun magnetskih krugova u programskom paketu Ansys-Maxwell,
 url: <u>https://repozitorij.etfos.hr/islandora/object/etfos%3A787/datastream/PDF/view</u>
 (20.05.2019.)
- [5] Mjerni instrument "Metrel MI 3123",
 url: <u>https://www.metrel.si/en/shop/EIS/single-functional-testers/mi-3123.html</u> (10.08.2019.)
- [6] Google Maps/ Lokacija mjerenja, (10.08.2019.)
- [7] Programski paket Ansys/ Ansys Maxwell Capabilities,
 url: <u>https://www.ansys.com/products/electronics/ansys-maxwell/maxwell-capabilities</u> (17.06.2019.)

ŽIVOTOPIS

Rođen je 1993. godine u Vinkovcima. Živi na adresi "Baruna Trenka 103" Županja.

Završio opću gimnaziju u Županji. Tokom školovanja sudjeluje na školskim i županijskim natjecanjima iz hrvatskog i latinskog jezika, te ostvaruje vrlo dobar uspjeh tokom sve 4 godine.

Završetkom srednje škole upisuje preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Tokom fakulteta u slobodnom vremenu radio je preko studentskog servisa razne poslove, kao što su kuhar, konobar, radnik u skladištu i slično. Trenutno radi u Hrvatskom Telekomu na odjelu SMC (Service Managment Centre) gdje sudjeluje u procesu otklanjanja smetnji kao druga razina podrške korisnicima i dijagnosticira smetnje te udaljeno komunicira s korisnicima.

Hrvatski jezik maternji, engleski govori tečno, a njemački solidno. Izvrsno poznavanje programa kao što su: Excell, Word, PowerPoint, Visio i AutoCAD. Nakon završetka diplomskog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, namjerava naći posao u struci.

U Osijeku, 1.rujna.2019.

Maid Tupaja

Potpis:



SAŽETAK

Naslov: Simulacija ispitivanja električnih otpornosti tla korištenjem programa Ansys

Ovaj diplomski rad obuhvaća tri dijela, teoretski dio, praktični dio i simulaciju u programu Ansys. U teorijskom dijelu diplomskog rada opisane su glavne karakteristike tla, specifična svojstva građe tla, modeli tla i opisuje općenito o uzemljenju i o različitim vrstama uzemljenja. Praktični dio odnosi se na mjerenje specifične otpornosti tla pomoću Wennerove metode. Dok se u programu Ansys crtao 3D model i vršila simulacija na primjeru Wennerove metode.

Ključne riječi: Otpor, uzemljivač, specifični otpor tla, tlo, Wennerova metoda, Ansys

ABSTRACT

Title: Simulation of testing of electrical soil resistance using program Ansys

This Master's thesis includes three parts, the theoretical part, the practical part and the simulation in Ansys. The theoretical part of Master's thesis describes the main characteristics of soil, specific properties of soil structure, models os soil and describes in general terms the grounding and the different types of grounding. The practical part relates to the measurement of specific soil resistance using the Wenner method. While in the Ansys program a 3D model was drawn and simulation was carried out on the example of Wenner's method.

Key words: Resistance, Grounding, specific soil resistance, soil, Wenner Method, Ansys