Apsorpcija energije elektromagnetskog zračenja pri prolasku EM vala kroz armirani beton

Dominković, Ivica

Undergraduate thesis / Završni rad

2023

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:881172

Rights / Prava: In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.

Download date / Datum preuzimanja: 2024-12-27

Repository / Repozitorij:

Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek



SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Sveučilišni studij

Apsorpcija energije elektromagnetskog zračenja pri prolasku EM vala kroz armirani beton

Završni rad

Ivica Dominković

Osijek, 2023.



Obrazac Z1P - Obrazac za ocjenu završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju

Osijek, 05.07.2023.

Odboru za završne i diplomske ispite

		Prijedlog ocjene završnog rada na preddiplomskom sveučilišnom studiju
Ime i prezime Pristupnika:	Ivica D	ominković
Studij, smjer:	Preddip tehnolo	olomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska gija
Mat. br. Pristupnika, godina upisa:	4660, 2	2.07.2019.
OIB Pristupnika:	364738	67397
Mentor:	izv. pro	f. dr. sc. Vanja Mandrić
Sumentor:	,	
Sumentor iz tvrtke:		
Naslov završnog rada:	Apsorp kroz art	cija energije elektromagnetskog zračenja pri prolasku EM vala mirani beton
Znanstvena grana rada:	Radiok	xomunikacije (zn. polje elektrotehnika)
Zadatak završnog rad:	Dvije a Vivaldi između dimenz postavi 10 mm posebno naveden	ntene po izboru: Hyperlog antenna, 3D konusni dipol ili dvije antene u području od 1 do 2 GHz. Postaviti armirani beton antena (s poznatim epsilon, mi i sigma, te prostornim ijama: 600 x 600 mm, debljine betona 200 mm). Unutar betona ti vodljive rešetke 70x70, 100x100 i 140x140; debljine 8 mm i svake. Odrediti koeficjente refleksije (S11, S22) svake antene o (bez betona). Odrediti koeficijente transmisije (S12 i S21) za ni slučaj dvije antene s preprekom (betonska ploča) između njih.
Prijedlog ocjene završnog rada:	Izvrstar	n (5)
Kratko obrazloženje ocjene prema Kriterijima za ocjenjivanje završnih i diplomskih radova:	Primjer Postign Jasnoća Razina	na znanja stečenih na fakultetu: 3 bod/boda uti rezultati u odnosu na složenost zadatka: 3 bod/boda n pismenog izražavanja: 2 bod/boda samostalnosti: 3 razina
Datum prijedloga ocjene od strane mentora:	05.07.2	023.
Datum potvrde ocjene od strane Odbora:	12.07.2	023.
		Mentor elektronički potpisao predaju konačne verzije.
Potvrda mentora o predaji konačne verz	ije rada:	Datum:



IZJAVA O ORIGINALNOSTI RADA

Osijek, 12.07.2023.

Ime i prezime studenta:	Ivica Dominković
Studij:	Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Mat. br. studenta, godina upisa:	4660, 22.07.2019.
Turnitin podudaranje [%]:	10

Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Apsorpcija energije elektromagnetskog zračenja pri prolasku EM vala kroz armirani beton

izrađen pod vodstvom mentora izv. prof. dr. sc. Vanja Mandrić

i sumentora,

moj vlastiti rad i prema mom najboljem znanju ne sadrži prethodno objavljene ili neobjavljene pisane materijale drugih osoba, osim onih koji su izričito priznati navođenjem literature i drugih izvora informacija. Izjavljujem da je intelektualni sadržaj navedenog rada proizvod mog vlastitog rada, osim u onom dijelu za koji mi je bila potrebna pomoć mentora, sumentora i drugih osoba, a što je izričito navedeno u radu.

Potpis studenta:

SADRŽAJ

1. UVOD	1
1.1. Zadatak završnog rada	2
2. ELEKTROMAGNETIZAM	3
2.1. Elektromagnetski valovi	5
2.1.1. Radiovalovi	6
3. ANTENE	9
3.1. Parametri antena	9
3.1.1. Dijagram zračenja	9
3.1.2. Usmjerenost	
3.1.3. Dobitak	11
3.1.4. Polarizacija	11
3.1.5. Impedancija	
3.1.6. Efektivna duljina ili visina	13
3.1.7. Temperatura šuma	13
3.2. Konusni dipol	14
4. S PARAMETRI	16
5. ANSYS HFSS	
5.1. Opis programa	17
5.2. Kreiranje konusnog dipola	
5.1. Rezultati simulacije zračenja konusnog dipola u slobodnom prostoru	
5.2. Kreiranje drugog konusnog dipola	41
5.3. Rezultati simulacije zračenja dva konusna dipola u slobodnom prostoru	42
5.4. Kreiranje betonske prepreke	45
5.5. Rezultati simulacije zračenja dva konusna dipola s betonskom preprekom	
5.6. Kreiranje prepreke od armiranog betona	50
5.7. Rezultati simulacije zračenja dva konusna dipola s preprekom od armiranog bo	etona 55
6. ZAKLJUČAK	64
LITERATURA	66
SAŽETAK	67

ABSTRACT

1. UVOD

Beton je materijal koji se često koristi u građevinarstvu, pa je stoga njegov učinak na elektromagnetsko zračenje od velikog interesa zbog široke primjene u zgradama, infrastrukturi te urbanim sredinama. Također, beton ima visoku apsorpciju energije zračenja, što može imati značajan utjecaj na rad bežičnih komunikacijskih sustava, kao što su mobilne mreže i Wi-Fi. Ispitivanje apsorpcije betona pomaže pri optimizaciji dizajna i postavljanju antena te poboljšanju dizajna bežičnih komunikacijskih sustava u urbanim sredinama. U ovom radu se ispituje utjecaj betonske prepreke na elektromagnetski val koji prolazi kroz nju. Za antene su odabrani konusni dipoli, iz razloga što imaju kružni dijagram zračenja, te nude širok pojas frekvencija što ih čini prigodnima za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).

U ovom završnom radu odradit će se simulacija apsorpcije elektromagnetskog zračenja između dvije antene s preprekom u programu Ansys 2022 R1. Apsorpcija zračenja je predstavljena S parametrima, kojih ima četiri ukoliko se koriste dvije antene. Za antene se koriste konusni dipoli između kojih se nalazi prepreka od armiranog betona. U radu su najprije izvedene simulacije parametara samog konusnog dipola u slobodnom prostoru: koeficijent refleksije S₁₁, dijagram zračenja antene, odnos stojnih valova VSWR i ulazna impedancija. Nakon toga dodan je još jedan konusni dipol te su određeni parametri S₁₂, S₂₁ i S₂₂. Dodana je betonska prepreka između dvaju dipola te su simulirani koeficijenti transmisije S₁₂ i S₂₁, te koeficijent refleksije S₁₁. Na kraju su dodane željezne šipke različitih dimenzija i debljine u beton kako bi se dobio armirani beton i ponovno je simuliran koeficijent transmisije S₂₁, kao i koeficijent refleksije S₁₁.

Završni rad se sastoji od pet poglavlja. U drugom poglavlju je opisan električni naboj, električno i magnetsko polje te su navedene i objašnjene Maxwellove jednadžbe. Ukratko su opisani elektromagnetski valovi te je navedena njihova podjela, a također su opisani i radiovalovi. Treće poglavlje sadrži teorijski uvod u antene i opis parametara antene, kao i opis konusnog dipola, dok su u četvrtom poglavlju kratko opisani S parametri. U petom poglavlju se nalazi opis programa Ansys 2022 R1 koji se koristi za simulaciju. Opisan je i rad u programu te su analizirani rezultati simulacije.

1.1. Zadatak završnog rada

Zadatak završnog rada je simulacija dva 3D konusna dipola u području od 1 do 2 GHz. Između dipola postaviti armirani beton s poznatim svojstvima (μ , ε , σ) te prostornim dimenzijama 600 x 600 mm, debljine betona 200 mm. Unutar betona postaviti vodljive rešetke 70x70, 100x100 i 140x140; debljine 8 mm i 10 mm svake. Odrediti koeficijente refleksije (S₁₁, S₂₂) svake antene posebno (bez betona). Odrediti koeficijente transmisije (S₁₂ i S₂₁) dvije antene s preprekom između njih.

2. ELEKTROMAGNETIZAM

Kroz povijest je bilo poznato da je električni naboj izvor električnog fenomena. Električni naboj je temeljno svojstvo čestica koje djeluju jedna na drugu električnim silama. Razlikuju se pozitivno i negativno nabijeni električni naboji. Jednako nabijeni naboji se međusobno privlače, dok se različito nabijeni naboji odbijaju. Sila kojom se oni privlače ili odbijaju naziva se Coulombova sila koja je za dvije točke naboja Q_1 i Q_2 sa međusobnom udaljenošću r dana formulom:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \tag{2-1}$$

gdje je ε_0 dielektrična konstanta vakuuma koja iznosi 8.854 · 10⁻¹² As/Vm.

Vrijednost elementarnog naboja se označava sa e te iznosi $1.602 \cdot 10^{-19}$. Međutim, količina naboja u praksi je toliko velika da se naboj gleda kao kontinuirana količina za koju se pretpostavlja da se nalazi u jednoj točki u prostoru. Za izražavanje takvog naboja uvodi se pojam gustoće električnog naboja ϱ . Ukupan naboj Q u određenom volumenu V se izražava kao:

$$Q = \iiint_{V} \varrho \, \mathrm{d}\nu \tag{2-2}$$

Koncept izravnih sila između udaljenih naboja moguće je zamijeniti konceptom električnog polja koje proizlazi iz naboja i djeluje na druge naboje. Jakost električnog polja \vec{E}_1 naboja Q₁ promatra se u točki u prostoru gdje je smješten Q₂. Jakost električnog polja \vec{E}_1 jednaka je omjeru sile \vec{F}_2 koja djeluje na naboj Q₂ i naboja Q₂. Smjer vektora jakosti električnog polja \vec{E}_1 jednak je smjeru u kojem djeluje sila \vec{F}_2 . Električno polje se obično vizualizira pomoću električnih silnica koje izlaze iz pozitivnih naboja, a ulaze u negativne naboje.

U prirodi postoje magnetski materijali koji privlače ili odbijaju druge magnetske materijale. Između njih se javlja sila zbog međudjelovanja magnetskih polja. Temeljna veličina koja opisuje magnetsko polje je magnetska indukcija \vec{B} . Permanentni magneti stvaraju stalno magnetsko polje koje je moguće vizualizirati pomoću magnetskih silnica. Mjesto iz kojeg silnice izlaze naziva se južni pol, a mjesto gdje silnice ulaze je sjeverni pol.

Permanentni magneti samo su jedan način stvaranja statičkog magnetskog polja. Drugi način su struje, odnosno gibanje naboja. Struja koja prolazi žicom je okružena magnetskim poljem \vec{B} . Smjer magnetskog polja moguće je odrediti pravilom desne ruke: ukoliko se žica obuhvati desnom rukom tako da palac pokazuje smjer struje, tada četiri prsta oko žice pokazuju smjer magnetskog polja.

Statička magnetska polja djeluju silom na naboje ako se naboji gibaju relativno u odnosu na polje. Ta sila se naziva Lorentzova sila i dana je formulom:

$$\vec{F}_L = Q(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{2-3}$$

gdje \vec{v} predstavlja brzinu naboja Q[1].

U dosadašnjem dijelu rada opisana su statička polja, a osim statičkih postoje i promjenjiva polja. Promjenjivo električno polje će inducirati promjenu u magnetskom polju i obratno, što povezuje električno i magnetsko polje. James Clerk Maxwell je razvio teoriju koja objašnjava odnos između električnog i magnetskog polja pomoću jednadžbi, koje su poznate kao Maxwellove jednadžbe. Kasnije je Heinrich Hertz dokazao ono što je Maxwell opisao svojim jednadžbama pomoću eksperimenta u kojem je emitirao i primio radio valove. Postoje ukupno četiri Maxwellove jednadžbe koje glase[2]:

Ampereov zakon – provedena struja i struja pomaka su uzroci magnetskog polja, odnosno vremenski promjenjivo električno polje stvara magnetsko polje. Ukupna struja kroz površinu A jednaka je krivuljnom integralu magnetskog polja H
 na površini. U ukupnu struju se ubrajaju gustoća provedene struje J
 i gustoća struje pomaka
 d
 D

 d
 d

 d
 d

 .

$$\oint_{C(A)} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_{A} (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{A}$$
(2-4)

2. Faradeyev zakon – vremenski promjenjiv magnetski tok predstavlja izvor električnog polja, odnosno vremenski promjenjivo magnetsko polje stvara električno polje. Negativna brzina promjene magnetskog toka $\Psi_m = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$ kroz površinu A jednaka je krivuljnom integralu električnog polja \vec{E} na površini.

$$\oint_{C(A)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iint_{A} \vec{B} \cdot d\vec{A}$$
(2-5)

3. Gaussov zakon za električno polje – naboji su izvori statičkog električnog polja. Električni tok $\Psi c = \iint \vec{D} \cdot d\vec{A}$ koji prolazi kroz zatvorenu površinu jednak je ukupnom naboju Q u njezinoj unutrašnjosti.

$$\oint_{A(V)} \vec{D} \cdot d\vec{A} = \iiint_{V} \varrho \, dv = Q$$
(2-6)

Gaussov zakon za magnetsko polje – magnetski tok kroz bilo koju zatvorenu plohu je jednak nuli[1].

$$\oint_{A(V)} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \tag{2-7}$$

2.1. Elektromagnetski valovi

Elektromagnetski valovi su definirani kao oscilacije električnog i magnetskog polja u prostoru. Električno i magnetskog polje su pravokutni jedan u odnosu na drugi, a oba su pravokutna u odnosu na smjer širenja vala, kao što je vidljivo na slici 2.1.[3].



Slika 2.1. Širenje elektromagnetskog vala [3]

Promatrajući odnos magnetskog i električnog polja, prikazan na slici 2.1., koji su tumačeni Faradayevim i Amperovim zakonom, moguće je vidjeti da porastom električnog polja raste i magnetsko polje kao što porastom magnetskog polja raste električno polje. Također, oscilacije električnog polja uzrokuju oscilacije magnetskog polja i obratno. Ovaj fenomen, koji omogućuje elektromagnetskom valu putovanje kroz prazan prostor, bez potrebe za medijem naziva se propagacija elektromagnetskog vala[2].

Elektromagnetski valovi se mogu klasificirati prema valnoj duljini, odnosno frekvenciji vala. Ta klasifikacija se naziva elektromagnetski spektar, prikazan na slici 2.2..



Slika 2.2. Elektromagnetski spektar[4]

Na slici 2.2. se može vidjeti da vidljiva svjetlost zauzima samo mali dio elektromagnetskog spektra. Lijevo od vidljivog spektra nalaze se ultraljubičaste (UV) zrake, X-zrake i gama zrake. S desne strane vidljivog spektra su zračenja manjih frekvencija. Tu se ubrajaju infracrveno zračenje, mikrovalovi i radiovalovi. Ove vrste zračenja se nalaze posvuda, ali zbog niskih frekvencija nisu opasne za zdravlje čovjeka[4].

2.1.1. Radiovalovi

Za bežični prijenos informacija pomoću antena koriste se radiovalovi. Radiovalovi su elektromagnetski valovi čije su frekvencije u granici od 10 kHz do 3000 GHz. Uzimajući u obzir svojstva i pojave radiovalova s obzirom na njihov frekvencijski spektar, postoji podjela na devet područja, kao što je prikazano tablicom 2.1.. Simboli pojedinih frekvencijskih područja su nastali od kratica njihovih naziva na engleskom jeziku.

Simbol	Naziv	Opseg frekvencija	Valna duljina
VLF	Vrlo niske frekvencije	3-30 kHz	100-10 km

Niske frekvencije	30-300 kHz	10-1 km
Srednje frekvencije	300-3000 kHz	1000-100 m
Visoke frekvencije	3-30 MHz	100-10 m
Vrlo visoke frekvencije	30-300 MHz	10-1 m
Ultra visoke frekvencije	300-3000 MHz	100-10 cm
Super visoke frekvencije	3-30 GHz	10-1 cm
Ekstremno visoke frekvencije	30-300 GHz	10-1 mm
-	300-3000 GHz	1-0.1 mm
	Niske frekvencije Srednje frekvencije Visoke frekvencije Vrlo visoke frekvencije Ultra visoke frekvencije Super visoke frekvencije Ekstremno visoke frekvencije	Niske frekvencije30-300 kHzSrednje frekvencije300-3000 kHzVisoke frekvencije3-30 MHzVrlo visoke frekvencije30-300 MHzUltra visoke frekvencije300-3000 MHzSuper visoke frekvencije3-30 GHzEkstremno visoke frekvencije30-300 GHz-300-3000 GHz

Tablica 2.1. Frekvencijska podjela spektra radiovalova

Da bi radioprijenos bio moguć potrebni su:

- Odašiljač, koji služi za stvaranje napona, odnosno struje visoke frekvencije
- Odašiljačka antena, koja služi za pretvaranje visokofrekvencijske struje u elektromagnetske valove te je odgovorna za njihovo širenje prostorom
- Prijemna antena, koja prima elektromagnetske valove te ih pretvara u visokofrekvencijske struje
- Prijemnik koji prima te struje, te vrši njihovu demodulaciju i pojačava ih.[5]

Elektromagnetskim valovima koji proizlaze iz odašiljačke antene smanjuje se jakost polja kako se udaljenost između antena povećava. Također, u zemaljskim bežičnim komunikacijama dolazi do gubitaka u obliku apsorpcije, difrakcije i raspršenja valova zbog prepreka kao što su zgrade, zidovi, brda, drveće itd..

Apsorpcija vala predstavlja gubljenje dijela elektromagnetske energije i pretvaranje iste u toplinsku energiju kada ravan val dođe na prepreku napravljenu od određenog materijala.

Na rubovima predmeta dolazi do difrakcije elektromagnetskih valova, tj. valovi se savijaju oko rubova i šire se u područje geometrijske sjene. To se može razumjeti pomoću huygensovog principa koji kaže da svaka točka valne fronte stvara elementarni sferni val. Difrakcija elektromagnetskih valova je neophodna za bežičnu komunikaciju jer omogućuje radijski prijem iza prepreka poput zgrada ili brda.

Elektromagnetski val koji je u interakciji s nizom malih objekata (npr. kapi kiše u atmosferi ili granama i lišću) proizvodi difuzni odgovor. Na svakom pojedinom objektu postoji refleksija, difrakcija, lom i apsorpcija. Superpozicija svih ovih učinaka poznata je kao raspršenje[1].

3. ANTENE

Prijenos elektromagnetske energije se može vršiti na dva načina. Prvi način je vođenje elektromagnetskog vala duž jedne materijalne strukture, kao što su linije i valovodi. Drugi način podrazumijeva zračenje elektromagnetskog vala slobodnim prostorom koji ne zahtjeva nikakvu materijalnu strukturu kao posrednika između odašiljanja i prijema vala. To se odrađuje pomoću posebnih geometrijskih struktura, izvedenih od materijala različitih električnih i magnetskih svojstava, koje se zovu antene[6]. Antena je naprava koja pretvara električni signal u elektromagnetski val i obrnuto[7]. Antena ima dvije funkcije. S jedne strane služi kao element za prilagodbu između linije i valovoda, a s druge da usmjerava zračenu energiju na unaprijed utvrđen način. Antene se koriste u svim elektroničkim sustavima gdje je medij za prijenos slobodan prostor. Vrlo važna stvar kod antena je njezin položaj u odnosu na zemlju i okolne objekte. Postoje dvije vrste antena s obzirom na dijagram zračenja: usmjerene i neusmjerene (kružne). Kod usmjerenih veza je poželjno da su sekundarne latice što manje i da glavna latica bude vrlo uska, kako bi se dobio veći dobitak. Kružne veze se koriste za prijenos radio ili televizijskog programa, kako bi prekrile što veći dio geografskog područja[6].

3.1. Parametri antena

Glavni parametri antene su: dijagram zračenja, usmjerenost, dobitak, polarizacija, impedancija, efektivna duljina ili visina i temperatura šuma.

3.1.1. Dijagram zračenja

Dijagram zračenja antene je definiran kao matematička funkcija ili grafički prikaz svojstava zračenja antene kao funkcije prostornih koordinata. U svojstva zračenja se ubrajaju gustoća toka snage, intenzitet zračenja, jakost polja, usmjerenost i polarizacija. Za grafički prikaz se koristi logaritamska skala u decibelima zato što ona može detaljnije prikazati dijelove koji imaju manje vrijednosti odnosno sekundarne latice[8]. Karakteristične veličine dijagrama zračenja, koje se nalaze na slici 3.1. su:

Smjer maksimalnog zračenja (θ₀ i φ₀) – predstavlja smjer kod kojeg je amplituda zračenog polja maksimalna

- Kut usmjerenosti (θ_{D i} φ_D) predstavlja kut oko glavnog smjera zračenja gdje gustoća zračene snage ne pada ispod polovice one snage koja se zrači u smjeru maksimalnog zračenja
- Širina snopa (θ_n i φ_n) predstavlja kut koji je omeđen nultočkama s jedne i druge strane maksimalnog zračenja
- Faktor potiskivanja sekundarnih latica (s) je odnos između jakosti polja u smjeru maksimalnog zračenja i polja u smjeru maksimuma najveće sekundarne latice



Slika 3.1. Dijagram zračenja[9]

3.1.2. Usmjerenost

Usmjerenost antene je definirana kao omjer intenziteta zračenja u smjeru koji je određen antenom i srednje vrijednosti intenziteta zračenja u svim smjerovima. Srednja vrijednost intenziteta zračenja jednaka je ukupnoj zračenoj snazi antene podijeljeno sa 4π . Usmjerenost se računa preko formule:

$$D = \frac{U}{U_0} = \frac{4\pi U}{P_{rad}}$$
(3-1)

gdje je D usmjerenost, U je intenzitet zračenja, U_0 je srednja vrijednost intenziteta zračenja u svim smjerovima, a P_{rad} je ukupna zračena snaga.

Ukoliko smjer nije specificiran, smjer maksimalnog zračenja je izražen kao:

$$D_{max} = D_0 = \frac{U_{max}}{U_0} = \frac{4\pi U_{max}}{P_{rad}}$$
 (3-2)

pri čemu je U_{max} maksimalni intenzitet zračenja.

Ukoliko se radi o izotropnom izvoru očito je da će usmjerenost biti jedan zato što su vrijednosti intenziteta zračenja U i srednja vrijednost intenziteta zračenja U_0 iste.

3.1.3. Dobitak

Dobitak antene (u danom smjeru) je definiran kao omjer intenziteta zračenja u danom smjeru i intenziteta zračenja koje bi imali da je snaga koja je prihvaćena na anteni zračena izotropno. Ukoliko smjer nije zadan, dobitak se uzima da je u smjeru maksimalnog zračenja. Formula za dobitak je:

$$G = e_{cd} \cdot D \tag{3-3}$$

gdje je e_{cd} korisnost zračenja antene, a D je usmjerenost. Ova formula uzima u obzir gubitke same antene, ali ne i gubitke koji nastaju kada je antena spojena na prijenosnu liniju. Ti gubici se obično odnose na gubitke prilikom refleksije. Oni se uzimaju u obzir prilikom računanja apsolutnog dobitka koji je dan formulom:

$$G_{abs} = e_{cd} \cdot e_r \cdot D \tag{3-4}$$

gdje er predstavlja korisnost refleksije.

3.1.4. Polarizacija

Polarizacija antene u danom smjeru je definirana kao polarizacija vala koji je zračen antenom. Polarizacija zračenog vala je svojstvo elektromagnetskog vala koje opisuje vremenski promjenjivi smjer i relativnu veličinu vektora električnog polja[8]. Definirana je krivuljom koja opisuje vrh vektora električnog polja u ravnini okomitoj na smjer širenja vala u smjeru maksimalnog zračenja[9]. Postoje tri vrste polarizacije:

- Linearna polarizacija vremenski harmonični val je linearno polariziran u određenoj točki u prostoru ako je vektor električnog (ili magnetskog) polja u toj točki orijentiran duž iste ravne linije u bilo kojem trenutku.
- Kružna polarizacija vremenski harmonični val je kružno polariziran u određenoj točki u
 prostoru ako vektor električnog (ili magnetskog) polja u toj točki uvijek prati kružnicu kao
 funkcija vremena.
- Eliptična polarizacija vremenski harmonični val je eliptično polariziran ako vrh vektora električnog (ili magnetskog) polja prati elipsu u prostoru. U različitim vremenskim trenucima vektor polja se kontinuirano mijenja. Postoji lijeva i desna eliptična polarizacija, ovisno o smjeru rotacije vektora polja[8].

3.1.5. Impedancija

Impedancija antene je jednaka omjeru napona i struje na priključcima antene. Ukoliko je antena u slobodnom prostoru gdje su svi objekti na dovoljno velikoj udaljenosti od antene, tada se radi o vlastitoj impedanciji antene. Gubitak snage koji nastaje prilikom zračenja odašiljačke antene u prostoru se može predstaviti zamišljenim otporom koji je dio omske komponente vlastite impedancije, a naziva se otpor zračenja i označen ja sa R_z . Otpor zračenja je ekvivalentan otporu na kojem se troši snaga jednaka ukupnoj zračenoj snazi antene, ako je struja kroz taj otpor jednaka struji kroz stezaljke antene.

$$R_z = \frac{P_t}{I^2} \tag{3-5}$$

Materijal od kojeg je napravljena antena ima otpor, te će se zbog tog dio elektromagnetske energije pretvoriti u toplinu. Taj otpor se naziva otpor gubitaka i označen je sa R_d . Treća komponenta vlastite impedancije je reaktivna komponenta X_a koja ovisi o indukcijskom polju koje stvara uskladištenu energiju u neposrednoj blizini antene. Stoga je vlastita impedancije antene dana formulom:

$$Z_A = R_z + R_d + jX_A \tag{3-6}$$

3.1.6. Efektivna duljina ili visina

Kod prijemne antene efektivna duljina l_{ef} odnosno efektivna visina h_{ef} je definirana kao omjer napona na stezaljkama otvorene antene i jakosti električnog polja na mjestu prijema, ako je antena orijentirana u smjeru polja:

$$l_{ef} = h_{ef} = \frac{U_p}{E} \tag{3-7}$$

Kod odašiljačke antene, efektivna duljina l_{ef} odnosno efektivna visina h_{ef} je jednaka duljini ekvivalentne linearne antene koja ima konstantnu struju po cijeloj svojoj duljini, s tim što obje antene imaju jednak intenzitet zračenja u smjeru okomitom na duljinu i jednaku struju na stezaljkama antene:

$$l_{ef} = \frac{1}{I(0)} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} I(z) dz$$
(3-8)

$$h_{ef} = \frac{1}{I(0)} \int_{0}^{H} I(z) dz$$
(3-9)

3.1.7. Temperatura šuma

Temperatura šuma je definirana za prijemnu antenu. To je mjera za snagu šuma koju antena predaje na ulazu u prijemnik. Vanjski izvori šuma i njihovi položaji u odnosu na dijagram zračenja imaju najveći utjecaj na snagu šuma. Temperatura šuma je dana formulom:

$$T_A = \frac{P_{\check{s}}}{k \cdot B} \tag{3-10}$$

gdje je $P_{\tilde{s}}$ raspoloživa snaga šuma na ulazu u prijemnik, k je Boltzmanova konstanta, a B je širina frekvencijskog pojasa[9].

3.2. Konusni dipol

Dipoli u obliku štapa su povoljni za modeliranje zbog relativno jednostavnih jednadžbi koje opisuju distribuciju struje na njima, ali nisu baš praktični za testiranje rada antene u elektromagnetskom okruženju. Razlog tomu je što takvom dipolu treba mehanički promijeniti duljinu za svaku različitu frekvenciju na kojoj se antena ispituje. Širokopojasna antena koju nije potrebno podešavati je puno primjerenija za testiranja. Dvije širokopojasne antene koje se najčešće koriste za testiranja su konusni dipol za frekvencije od 30 MHz do 300 MHz, te linearno logaritamska antena za frekvencije od 300 MHz do 1GHz[10].

Konusni dipol je širokopojasna antena koja se sastoji od dva vodiča u obliku konusa. U teoriji, beskonačni konusni dipol je frekvencijski neovisna antena, ali konačnom konusnom dipolu frekvencija utječe na ulaznu impedanciju i dijagram zračenja. Impedancija konusnog dipola ovisi o geometriji konusa. U važne parametre se ubrajaju kut α , duljina *l* i polumjer konusa *r*, te razmak između konusa *g*, prikazani slikom 3.2.[11].



Slika 3.2. Geometrija konusnog dipola[11]

Antene u obliku konusa su skupe za proizvodnju pa se stoga u praksi koristi žičana struktura u obliku kaveza. Utvrđeno je da se zadovoljavajuća električna aproksimacija konusu može postići pomoću šest žica koje su savijene i spojene na krajevima te sedme žice koja prolazi kroz sredinu kao što je prikazano na slici 3.3.[10].



Slika 3.3. Konusni dipol[12]

4. S PARAMETRI

Pri mjerenju struja i napona na mikrovalnim frekvencijama javlja se problem jer je pri izravnom mjerenju potrebno uzeti u obzir magnitudu i fazu vala, pa se stoga struje i naponi ne računaju kod mreža sa visokim frekvencijama. Prikaz koji je više u skladu s izravnim mjerenjima, koji uzima u obzir upadne, reflektirane i odaslane valove odrađuje se pomoću S parametara. U nekim slučajevima S parametre je moguće izračunati, a u većini slučajeva moguće ih je izravno izmjeriti pomoću vektorskog analizatora mreže[13]. S parametri u mreži sa N priključaka opisuju upadni signal na bilo kojem od priključaka. Najčešće su prikazuju pomoću matrica, pri čemu će dimenzije matrice biti jednake broju priključaka. Za parametar *S*_{ij}, indeks *j* označava ulazni (pobuđeni) priključak, a indeks *i* označava izlazni priključak. U ovom će se radu koristiti dvije antene, što znači da će se raditi s mrežom koja ima dva priključaka. Matrica će biti oblika:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$
 (4-1)

Pri čemu varijabla a_i predstavlja upadni val na priključku *i*, a b_j predstavlja reflektirani val s priključka *j*. U mreži s dva priključka, odnosno antene, postoje četiri S parametra:

- 1.) S_{11} predstavlja koeficijent refleksije na prvoj anteni, jednak je omjeru reflektiranog vala na prvoj anteni i upadnog vala na istoj anteni
- 2.) S_{12} predstavlja koeficijent transmisije s druge antene na prvu, jednak je omjeru reflektiranog vala na prvoj anteni, i upadnog vala sa druge antene
- 3.) S_{21} predstavlja koeficijent transmisije s prve antene na drugu, jednak je omjeru reflektiranog vala na drugoj anteni, i upadnog vala sa prve antene
- 4.) S₂₂ predstavlja koeficijent refleksije na drugoj anteni, jednak je omjeru reflektiranog vala na drugoj anteni i upadnog vala na istoj anteni[14]

5. ANSYS HFSS

5.1. Opis programa

Simulacija apsorpcije energije elektromagnetskog zračenja pri prolasku vala kroz armirani beton se izvodi u programu Ansys 2022 R1. Ansys HFSS je softver za 3D elektromagnetsko projektiranje i simulaciju visokofrekvencijskih elektroničkih proizvoda kao što su antene, antenski nizovi i sl. Koristi se za dizajniranje komponenata koje se koriste u komunikacijskim sustavima, radarskim sustavima, satelitima, internetu stvari (eng. Internet of things) i drugim uređajima koji rade na radijskim frekvencijama. Integracijom s Ansys alatima za toplinsku, strukturnu mehaniku i mehaniku fluida, HFSS pruža potpunu i snažnu analizu elektroničkih proizvoda osiguravajući toplinsku i strukturnu pouzdanost[15].



Slika 5.1. Prikaz programa Ansys HFSS

Program Ansys HFSS se sastoji od nekoliko važnih dijelova koji su vidljivi na slici 5.1. :

 Alatna traka – sadrži prečace za često korištene naredbe koji je moguće prilagoditi prema načinu koji odgovara korisnicima

Slika 5.2. Alatna traka

• Upravitelj projekta (eng. Project manager) – sadrži stablo dizajna koje prikazuje strukturu cjelovitog projekta

roject Manager	* >
⊡ 📴 Project 1*	
🖃 🤯 HFSSDesign1 (DrivenModal)	
B Model	
Boundaries	
Mesh Operations	
🔊 Analysis	
Results	
Port Field Display	
Radiation	
Project	

Slika 5.3. Upravitelj projekta

 Svojstva (eng. Properties) – omogućuje promjenu svojstava modela ili njegovih dijelova kao što su ime, materijal od kojeg je model napravljen, njegovu orijentaciju, boju i transparentnost

Name	Value	Unit	Evaluated Value
Name	Cylinder1		
Material	"vacuum"		"vacuum"
Solve Inside	~		
Orientation	Global		
Model	~		
Display Wi			
Color			
Transparent	0	1	

Slika 5.4. Svojstva

• Stablo dizajna – sadrži sve kreirane geometrijske likove i informacije o njima



Slika 5.5. Stablo dizajna

 Prikaz poruka (eng. Message manager) – prikazuje poruke i upozorenja koja se mogu dogoditi prije simulacije



Slika 5.6. Prikaz poruka

• Prikaz napretka (eng. Progress manager) – prikazuje napredak rješenja

×

Progress



• Prostor za 3D modeliranje (eng. 3D modeler window) – sadrži grafički prikaz modela



Slika 5.8. Prostor za 3D modeliranje

5.2. Kreiranje konusnog dipola

Zadatak ovog rada je simulirati utjecaj prepreke na elektromagnetski val. Simulacija se izvodi u frekvencijskom opsegu od 1 do 2 GHz. Ovaj frekvencijski opseg spada u područje ultra visokih frekvencija (UHF) koje se među ostalima koristi za satelitsku komunikaciju, GPS, Wi-Fi, bluetooth, televizijski prijenos, mobilnu komunikaciju i druge[16]. Budući da je beton često korišten građevinski materijal, te uzimajući u obzir široku primjenu navedenih bežičnih komunikacija, važno je ispitati utjecaj betona na ovom frekvencijskom opsegu. Najprije je potrebno kreirati antenu kako bi se simulirali njezini parametri u slobodnom prostoru. Za antenu je odabran konusni dipol zato što ga njegov širok pojas frekvencija, kružni dijagram zračenja te jednostavno korištenje čine dobrim izborom za ispitivanje zračenja elektromagnetskog vala. Konusni dipol se sastoji od dva konusa odvojena praznim prostorom na koji se dovodi napajanje. Nakon što je napravljen konusni dipol potrebno je simulirati koeficijent refleksije S₁₁, VSWR, ulaznu impedanciju i dijagram zračenja kako bi se ispitao rad antene u slobodnom prostoru. Dodaje se još jedan konusni dipol i simuliraju se koeficijenti transmisije, koji će se kasnije usporediti sa koeficijentima transmisije u slučaju s preprekama od betona i armiranog betona, kako bi se odredio utjecaj prepreke. Kreira se betonska prepreka sa prostornim dimenzijama 600 x 600 mm, debljine 200 mm i ponovno se simuliraju koeficijenti transmisije. Na kraju je još potrebno u beton staviti željezne šipke različitih dimenzija i debljine, kako bi se ispitali koeficijenti transmisije kroz armirani beton.

Simulacija će se odraditi u programu Ansys 2022 R1. Za početak je potrebno pokrenuti program Ansys te stvoriti novi projekt tako što se na alatnoj traci odabere opcija *File* \rightarrow *New* (slika 5.9.). Nakon toga treba odabrati dizajn. Za potrebe ovog rada koristi se HFSS dizajn koji se odabire pomoću alatne trake klikom na *Project* \rightarrow *Insert HFSS design* (slika 5.10.).



Slika 5.9. Kreiranje novog projekta

Pro	ject	Tools	Window	Help	
٩	Inse	rt HFSS	Design		
	Inse	rt HFSS-	IE Design		
	Inse	rt <u>D</u> ocur	mentation F	ile	
	<u>A</u> na	lyze All			
	Proj	ect <u>V</u> aria	ables		
	<u>D</u> ata	sets			
	Rem	iove Un	used Definit	tions	

Slika 5.10. Odabir dizajna

Najprije je potrebno kreirati konusni dipol. Duljina svakog konusa će iznositi 72.5 mm, pri čemu će promjer manje kružnice konusa iznositi 30 mm, a promjer veće kružnice 200 mm. Razmak između konusa iznosi 15 mm, a za materijal od kojeg je izrađen konusni dipol odabran je aluminij.

Kreiranje konusnog dipola u programu se može uraditi na način da se nacrtaju dvije kružnice i jedan valjak pomoću naredbi *Draw circle* i *Draw cylinder* na alatnoj traci. Valjak predstavlja razmak između dva konusa, a kružnice će se kasnije spojiti s valjkom kako bi se dobili konusi.



Slika 5.12. Naredba Draw cylinder

Nakon crtanja potrebno je promijeniti njihove parametre dvostrukim klikom na Createcylinder koji se nalazi u stablu dizajna. Time se otvara novi prozor u kojem treba promijeniti vrijednosti polumjera i visine valjka na 15 mm unošenjem te vrijednosti u stupce *Radius* i *Height*. Također je važno promijeniti koordinate koje se nalaze u stupcu *Center Position* kako bi bile u skladu sa ostalim dijelovima antene, a kasnije u skladu s preprekom i drugom antenom. Prozor s unesenim vrijednostima nalazi se na slici 5.13.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate Sys	Global			
Center Position	0 .07.5	mm	0mm , 0mm , -7	
Axis	Z			
Radius	15	mm	15mm	
Height	15	mm	15mm	
Number of Seg	0		0	
				Show Hidden

Slika 5.13. Parametri u Createcylinder

Isto je potrebno uraditi i za kružnice. Dvostrukim klikom na *Createcircle* otvara se novi prozor sa svojstvima. U stupac *Radius* za obje kružnice se unosi polumjer od 100 mm, a koordinate koje se unose u stupac *Center Position* se razlikuju kako bi jedna kružnica bila ispod, a druga iznad valjka. Uneseni parametri za gornju kružnicu prikazani su slikom 5.14. a uneseni parametri donje kružnice slikom 5.15.

	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCircle			
Coordinate Sys	Global			
Center Position	0.0.0	mm	0mm , 0mm , 80	
Axis	Z			
Radius	100	mm	100mm	
Number of Seg	0		0	

Slika 5.14. Parametri u Createcircle za Circle1

	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCircle			
Coordinate Sys	Global			
Center Position	0.0.0	mm	0mm , 0mm , -8	
Axis	Z			
Radius	100	mm	100mm	
Number of Seg	0		0	

Slika 5.15. Parametri u Createcircle za Circle2

Kako bi kružnica i valjak bili povezani da bi se dobio konus najprije je potrebno stisnuti slovo F na tipkovnici čime se uključuje opcija *Select Faces* i odabrati gornju kružnicu valjka te izabrati naredbu *Modeler* \rightarrow *Surface* \rightarrow *Create object from face* (slika 5.16.).



Slika 5.16. Naredba za stvaranje objekta iz face

Nakon toga stisnuti O na tipkovnici koja uključuje opciju *Select Objects* i odabrati naredbu *Edit* \rightarrow *Select* \rightarrow *By name* (slika 5.17.) čime se otvara novi prozor. U tom prozoru treba istovremeno odabrati Circle1 i Cylinder1_ObjectFromFace1 te stisnuti OK (slika 5.18.). Za odabir obje odjednom potrebno je držati tipku ctrl na tipkovnici.



Slika 5.17. Naredba za odabiranje objekata prema imenu

🚳 Select Object	×
Name:	
Circle1 Circle2 Culoder1	
Cylinder1_ObjectFromFace1	
	•
OK Clo	se

Slika 5.18. Biranje objekata

Na kraju izabrati naredbu *Modeler* \rightarrow *Surface* \rightarrow *Connect* (slika 5.19.) kojem se spaja kružnica s valjkom i dobije se konus. Isti postupak je potrebno ponoviti i sa donjom kružnicom valjka i kružnicom Circle2.

Mo	deler	HFSS Tools W	indow	Help
	Import Export Import	 From Clipboard		
~	Group	Objects By Materi	al	
2	Assign	Material		ids
	Mover Grid Pl Snap N New O	nent Mode ane 1ode bject Type	• •	vacuum
	<u>C</u> oordi List	nate System	•	Unassigned Circle1 CreateCircle
	Edge		•	CoverLines
	Surface	2		Section
	Boolea	n	•	Connect
	Units			Cover Faces
	Measu	re	•	Uncover Faces
	<u>G</u> enera <u>D</u> elete	ite History Last Operation		<u>D</u> etach Faces <u>C</u> reate Object From Face
	Purge	History		<u>C</u> over Lines
	Upgrad	de Version		Move Faces
	Eillet			Sweep Faces Along Normal
	Chamf	er		Thicken Sheet
	Model Model	Analys <u>i</u> s <u>P</u> reparation	, ,	Wrap Sheet Project Sheet

Slika 5.19. Naredba za spajanje odabranih objekata

Potrebno je promijeniti materijal od kojeg su napravljeni konusi u aluminij. To se odrađuje klikom na željeni dio antene čime se sa lijeve strane u programu otvaraju svojstva gdje je moguće promijeniti materijal klikom na *Material* \rightarrow *edit*... (slika 5.20.). Time se otvara prozor u kojem je potrebno pronaći i odabrati *aluminum* te stisnuti OK (slika 5.21.).

ame Circle1 vacuum" aterial vacuum" vacuum" ientation vacuum" sodel vacuum" splay Wi
aterial Vacuum" Vacuum" live Inside Edit ientation Vacuum" sdel Vacuum" splay Wi
Intraction vacuum" ientation vacuum" odel vacuum splay Wi
ientation "vacuum" odel splay Wi
splay Wi
splay Wi
lor
ansparent 0

Slika 5.20. Svojstva materijala

Search	Search (by N Relativ	Criteria Iame re Permittivity	C by Prope	Libraries rty <mark>[sys] Materia</mark>	Show Project definition Is	s 🔲 Show all librarie:
Nam	e	Location	Origin	Relative Permittivity	Relative Permeability	Bulk ^ Conduc
air		SysLibrary	Materials	1.0006	1.0000004	0
Al2_O3_ceramic		SysLibrary	Materials	9.8	1	0
AI_N		SysLibrary	Materials	8.8	1	0
alumina_92pct		SysLibrary	Materials	9.2	1	0
alumina_96pct		SysLibrary	Materials	9.4	1	0
aluminum		SysLibrary	Materials	1	1.000021	38000000sieme
aluminum_EC		SysLibrary	Materials	1	1.000021	3600000sieme
aluminum_no2_EC		SysLibrary	Materials	1	1.000021	3300000sieme
Arlon 25FR (tm)		SysLibrary	Materials	3.58	1	0
Arlon 25N (tm)		SysLibrary	Materials	3.38	1	0
Arlon AD1000 (tm)		SysLibrary	Materials	10.2	1	0
1						>

Slika 5.21. Odabir materijala

Kako bi se dodijelila pobuda konusnom dipolu potrebno je dodati jedan pravokutnik u YZ ravnini na mjestu koje predstavlja prazan prostor između dipola pomoću naredbe *Draw rectangle* (slika 5.22.). Dvostrukim klikom na *Createrectangle* novonastalog pravokutnika otvara se prozor sa svojstvima. U prozoru se postavljaju vrijednosti u stupcima *YSize* i *ZSize* na 30 i 15 mm, a potrebno je promijeniti i koordinate u stupcu *Position* kako je prikazano na slici 5.23.



Slika 5.22. Naredba Draw rectangle

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
ommand	CreateRectangle			
oordinate Sys	Global			
osition	0 ,-15 ,-7.5	mm	0mm , -15mm ,	
xis	x			
'Size	30	mm	30mm	
Size	15	mm	15mm	

Slika 5.23. Parametri u Createrectangle

Napajanje se dodaje desnim klikom na pravokutnik i odabirom naredbe *Assign excitation* \rightarrow *Lumped port* (slika 5.24.) čime će se otvoriti postavke na koje je prvo potrebno stisnuti *Next* a zatim dodati novu liniju u smjeru od dolje prema gore (slika 5.25.) i zatim stisnuti *Next*, pa *Finish*.



Lumped Port : Mode	5					×
Number of Modes:	1					
Mode	Integration Line		Charact	eristic Imped	lance (Zo)	
1	None 🔻	Zpi				
	None New Line					
	Liee Defaulte					
	Use Deradits					
		< Ba	ack	Next >	C	ancel

Slika 5.24. Dodjeljivanje pobude

Slika 5.25. Dodavanje nove linije

Sljedeći korak je dodavanje prostora za zračenje. Visina i širina prostora za zračenje je uzeta kako bi se prilagodila prepreci koja će kasnije biti dodana, a duljina je uzeta proizvoljno, uzimajući u obzir da ostane dovoljan prostor da se smjeste dvije antene na 0.8 metara udaljenosti sa obje strane prepreke. Visina i širina prostora za zračenje iznose 600 mm, a duljina 2400 mm. Prostor za zračenje se može dodati pomoću naredbe *Draw box* na alatnoj traci (slika 5.26.), kojoj je potrebno promijeniti parametre u *CreateBox* koji se nalazi u stablu dizajna kako je prikazano slikom 5.27.



Slika 5.26. Naredba Draw box

rianic	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
Coordinate Sys	Global			
Position	-300 ,-200 ,-300	mm	-300mm , -200m	
XSize	600	mm	600mm	
YSize	2400	mm	2400mm	
ZSize	600	mm	600mm	

Slika 5.27. Parametri u CreateBox za Box1

Također je potrebno promijeniti materijal u zrak postupkom koji je ranije objašnjen (str. 26 i 27) a korisno je i promijeniti transparentnost kutije kako bi konusni dipol unutar nje bio vidljiv. Transparentnost se mijenja klikom na kutiju i odabirom parametra *Transparent* u svojstvima (slika 5.28.). Desnim klikom na kutiju moguće je dodijeliti granicu prostora za zračenje klikom na *Assign boundary* \rightarrow *Radation*... (slika 5.29.) nakon čega se otvara novi prozor na koji je potrebno stisnuti OK.

Name	Value	Unit	Evaluated Value
Name	Box1		
Material	"air"		"air"
Solve Inside	~		
Orientation	Global		
Model	~		
Display Wi			
Color			
Transparent	0.8	1	

Slika 5.28. Svojstva kutije Box1


Slika 5.29. Dodjeljivanje granice zračenja

Ovime je napravljen konusni dipol i prostor u kojem on zrači. Sada treba odraditi analizu parametara S_{11} , dijagrama zračenja, VSWR, i ulazne impedancije. Najprije je potrebno postaviti rješenje simulacije pomoću desnog klika na *Analysis* u upravitelju projekta i odabrati opciju *Add solution setup* čime se otvara novi prozor na koji je potrebno stisnuti OK (slika 5.30.).

Driven Solution Setup			>
General Options Adv	anced Express	on Cache Derivatives Defaults	
Setup Name:	Setup1		
	Enabled	Solve Ports Only	
Solution Frequency:	1	GHz 💌	
Adaptive Solutions			
Maximum Numbe	r of Passes:	6	
Aximum Del	ta S	0.02	
C Use Matrix Co	nvergence	Set Magnitude and Phase	
	Use De	faults	

Slika 5.30. Dodavanje rješenja simulacije

Sljedeći korak je dodavanje raspona frekvencije. U radu se ispituje rad antene u frekvencijskom području od 1 GHz do 2 GHz, ali će se konusni dipol u slobodnom prostoru simulirati u rasponu frekvencija 0.5-5 GHz kako bi se prikazao cijeli frekvencijski opseg na kojem antena može raditi. Raspon frekvencije se dodaje desnim klikom na novonastalo rješenje simulacije *Setup1* i odabirom *Add Frequency Sweep* čime se otvara novi prozor kojemu je potrebno dodijeliti parametre prikazane na slici 5.31. i stisnuti OK. Preostalo je još analizirati simulaciju što se može uraditi naredbom *Analyze All* (slika 5.32.) koja se nalazi na alatnoj traci.



Slika 5.31. Postavljanje raspona frekvencije



Slika 5.32. Naredba Analyze All

5.1. Rezultati simulacije zračenja konusnog dipola u slobodnom prostoru

Rezultat S₁₁, odnosno koeficijent refleksije moguće je prikazati desnim klikom na *Results* koji se nalazi u upravitelju projekta i odabirom opcije *Create Modal Solution Data Report* \rightarrow *Rectangular Plot* (slika 5.33.). Time se otvara prozor u kojem je potrebno pronaći i odabrati parametar S₁₁ te stisnuti *New Report* (slika 5.34.).

Ê	<u>P</u> aste	Ctrl+V				CoverLin	ies	É
	Create Modal Solution Data R	eport	×		Rectang	ular Plot		
	Create Fields Report		•		Rectang	ular Stacked Plo	t	
	Create Far Fields Report		•		Polar Pl	ot		
	Create Emission Test Report		•		Data Tab	ole		
	Create Report From File				Smith C	hart		
	Delete All Reports				3D Recta	angular Plot		
	Report <u>T</u> emplates		۲		3D Polar Rectano	r Plot Jular Contour Plo	ot	
	User Defined Solutions				Smith C	ontour Plot		
	Create User Defined Solution		•	IT.			_	T
	Dataset Solutions							Ē
	Output Variables							E
	Update All Reports							E
	Open All Reports							E
	Create Document		۲					É
	Create Quick Report							E
	Perform FFT on Report			<	2		>	E
	Perform TDR on Report			isys	simulacije	1		_
	Solution Data				e te meau	or (7-26-20 PM A	1-1-1	10.2
	Tune Reports			Mac	hine. (7:3	8:39 PM May 19.	2023	3, Z
	Browse Solutions			Mac	hine. (7:44	4:05 PM May 19,	2023	3)
	Clean Up Solutions							
	Import Solutions							
	Apply Solved Variation							

Slika 5.33. Naredba za stvaranje rješenja simulacije

Domain:	Setup1: Sweep		
	TDR Options	Y: dB(S(1,1))	Range Function
		Category: Quantity:	Function:
		Variables Output Variables S Parameter Y Parameter Y Parameter VSWR Gamma Port Zo Lambda Epsilon Group Delay Active S Parameter Active Y Parameter	<none> \lambda</none>
Ipdate Re	port Undate V	Active Z Parameter Active VSWR	re >





Slika 5.35. Koeficijent refleksije S₁₁ konusnog dipola u frekvencijskom opsegu 0.5-5 GHz

Na slici 5.35. prikazan je koeficijent refleksije S_{11} za zračenje konusnog dipola u slobodnom prostoru u frekvencijskom opsegu od 500 MHz do 5 GHz. Koeficijent refleksije S_{11} predstavlja snagu upadnog vala koja je reflektirana od antene[17]. Na slici se može vidjeti da antena najbolje radi na frekvenciji od 2.63 GHz jer su tada gubici -36.24 dB što znači da je tu reflektirana snaga

najmanja, dok će u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz najbolje raditi na frekvenciji od 1.63 GHz kada koeficijent refleksije iznosi -30.48 dB. U frekvencijskom opsegu 1-2 GHz antena će najlošije funkcionirati na frekvenciji od 1 GHz kada će reflektirani gubici iznositi -10.46 dB. Točne vrijednosti frekvencija i reflektirane snage na minimumu i maksimumu u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz mogu se odrediti desnim klikom i odabirom opcije *Trace Characteristics* $\rightarrow Add...$ Ovime je otvoren novi prozor u kojem se na mjestu *Function* odabire *min*, a u stupcu *Value* treba odabrati *Specified*. Za početnu frekvenciju u red *Start of Range* upisati 1 GHz, a za krajnju u red *End of Range* upisati 2 GHz (slika 5.36.).

Add	Trace (Characteristi	cs					\times
Cat	egory:	Math						•
Fur	nction:	min						•
Pur	pose:	Minimum (o	f magnitudes).					~ ~
		Name	Value	U	Init	Description		
1	Range		Specified					
2	Start o	of Range	1	GHz				
3	End of	Range	2	GHz				
		Add	4	St	ave As De	fault	Done	

Slika 5.36. Odabir minimalne vrijednosti koeficijenta refleksije u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Za prikaz dijagrama odnosa stojnih valova VSWR potrebno je desnim klikom na *Results* odabrati opciju *Create Modal Solution Data Report* \rightarrow *Rectangular Plot* (slika 5.33.). Time se otvara prozor u kojem se na mjestu *category* odabire *VSWR*, a na mjestu *Function* odabire se *<none>*, kao što je prikazano na slici 5.37.

Solution:	Setup1: Sweep	Primary Sweep: Freq All	
Domain:	Sweep TDR Options	X: Image: Default Freq Y: VSWR(1)	Range Function
		Variables Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo Lambda Epsilon Group Delay Active S Parameter	abs acos acosh ang_deg ang_rad asin atan atanh cos cosh
Jpdate Rep	port me Undate v	Active Y Parameter Active Z Parameter Active VSWR	dB dB 10normaliz€ ∽ < >

Slika 5.37. Odabir parametara za prikaz VSWR

Odnos stojnog vala, odnosno VSWR je funkcija koeficijenta refleksije, koji opisuje snagu koja je reflektirana od antene. Za antene je poželjno da je odnos stojnog vala što manji, što znači da je više snage upadnog vala predano anteni. Najmanji iznos za VSWR je 1, i u tom slučaju nema refleksije snage od antene[18].



Slika 5.38. Odnos stojnog vala (VSWR) konusnog dipola u frekvencijskom opsegu 0.5-5 GHz

Promatrajući dijagram odnosa stojnih valova prikazan na slici 5.38. može se zaključiti da antena u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz najbolje funkcionira na frekvenciji od 1.63 GHz zato što je na toj frekvenciji omjer stojnog vala najmanji te iznosi 1.06.

Za prikaz ulazne impedancije potrebno je desnim klikom na *Results* odabrati opciju *Create Modal* Solution Data Report \rightarrow Rectangular Plot. U novootvorenom prozoru potrebno je odabrati Z parametar a za funkciju odabrati *re* i stisnuti New Report, te nakon toga za funkciju odabrati *im* i stisnuti Add Trace.



Slika 5.39. Ulazna impedancija konusnog dipola u frekvencijskom opsegu 0.5-5 GHz

Rezultati ulazne impedancije za simulaciju zračenja antene u slobodnom prostoru su prikazani na slici 5.39.. Na frekvenciji od 1.63 GHz impedancije antene iznosi 52.75 - $j1.38 \Omega$, što je približno impedanciji od $50 + j0 \Omega$ na koju se antena prilagođava.

Kako bi se dobio dijagram zračenja potrebno je desnim klikom na *Radiation* u upravitelju projekta odabrati opciju *Insert Far Field Setup* \rightarrow *Infinite Sphere...* nakon čega se otvara novi prozor u koji je potrebno unijeti parametre prikazane na slici 5.40. i stisnuti OK.

Far Field Radiation Sp	ohere Setup		×
Infinite Sphere Coor	dinate System	Radiation Surface	e)
Name Phi	Infinite Sphere1		
Start	0	deg	-
Stop	360	deg	•
Step Size	þ	deg	-
_ Theta			
Start	-180	deg	-
Stop	180	deg	•
Step Size	1	deg	-
Save As [Defaults	View Sweep Poi	nts
	ОК	Cancel	Help

Slika 5.40. Parametri za dodavanje zračenja

Dijagram zračenja se prikazuje desnim klikom na *Results* u upravitelju projekta i odabirom opcije *Create Far Fields Report* \rightarrow *Radiation Pattern* čime se otvara novi prozor na kojem je potrebno u mjestu *Category* odabrati *rE*, za *Quantity rETotal*, a za *Function dB* (slika 5.41.). Nakon toga kliknuti na *Families* gdje je potrebno kod varijable *Phi* stisnuti na tri točke i odabrati *0 deg* (slika 5.42.).

olution:	Setup1:LastAdaptive	•	Primary Sweep: Theta	▼ All	<u>.</u>
Geometry:	Infinite Sphere 1	•	Ang: ▼ Default T Mag: dB(rETotal) Category:	Quantity:	Range Function
lpdate Rep	ort		Variables Output Variables rE Gain Directivity Realized Gain Polarization Ratio Axial Ratio Antenna Params Design	rETotal rEPhi rETheta rEX rEY rEZ rELHCP rERHCP rERHCP rEL3X rEL3Y	asin asinh atan atanh cos cosh dB dB 10normalize dB 20normalize dB 20normalize dB 20normalize dB 20normalize dB 20normalize dB 20normalize
have web					exp ×

Slika 5.41. Odabir parametara za prikaz dijagrama zračenja

Context	Trace Families Families Display		
Solution: Setup1:LastAdaptive	Families : 1 available		
Geometry: Infinite Sphere1	Sweeps Available variation	ns g'	
	Variable	Value Edit	
	Phi Odeg	Use all values	1
	Freq 1GHz		4
		Ideg 2deg 3deg 4deg 5deg 6deg 7deg 8deg 9deg 10deg 11deg	
Update Report			
	Nominals:	Sweep: (Default Edited	1
Output Variables Options	New Report Apply Trace Add Tr	Trace Close	

Slika 5.42. Odabir kutova za varijablu Phi



Slika 5.43. Dijagram zračenja konusnog dipola sa poljem u E ravnini

Za prikaz dijagrama zračenja u 3D potrebno je desnim klikom na *Results* odabrati opciju *Create* Far Fields Report \rightarrow 3D Polar Plot (slika 5.44.) nakon čega se otvara novi prozor u kojem na mjestu *Category* treba odabrati *rE*, na *Quantity* odabrati *rETotal*, a za *Function* se odabire *dB* (slika 5.45.).



Slika 5.44. Naredba za stvaranje rješenja simulacije za 3D dijagram zračenja

党 Report: Project1 - HFSSDesign1 - New Re	eport - New Trace(s)	×
Context Solution: Setup1:LastAdaptive Geometry: Infinite Sphere1	Trace Families Primary Sweep: Phi Primary Sweep: Theta Image: Default Phi: Image: Image: Default Image: Default Image: Default Image: Image: Image: Image:	ange unction
Real time	Axial Ratio	>
Output Variables Options	New Report Apply Trace Add Trace	Close

Slika 5.45. Odabir parametara za 3D dijagram zračenja



Slika 5.46. 3D Dijagram zračenja konusnog dipola

5.2. Kreiranje drugog konusnog dipola

Nakon što je odrađena simulacija potrebno je napraviti još jedan konusni dipol. Antenu je moguće kopirati tako što se označi antena držanjem lijevog klika miša i povlačenjem preko antene nakon čega se desnim klikom odabire opcija $Edit \rightarrow Duplicate \rightarrow Along Line$. Prilikom kopiranja antene

treba držati tipku Y kako bi se antena premještala samo po Y osi. Potrebno je namjestiti udaljenost po Y osi na 2000 mm kako bi kasnije, kada se prepreka napravi, udaljenost između antene i prepreke bila 0.8 metara. Kopiranoj anteni je potrebno dodati pobudu čiji je proces prethodno opisan kada je pravljena prva antena. Prije simulacije potrebno je još promijeniti frekvencijski opseg za koji će se vršiti simulacija dvostrukim klikom na *Sweep* koji se nalazi u upravitelju projekta pod *Analysis* \rightarrow *Setup1* \rightarrow *Sweep*. Za početnu frekvenciju u stupac *Start* unijeti 1 GHz, a za krajnju u stupac *End* unijeti 2 GHz. *Step Size* postaviti na 10 MHz.



Slika 5.47. Model simulacije za dva konusna dipola u slobodnom prostoru

5.3. Rezultati simulacije zračenja dva konusna dipola u slobodnom prostoru

Simulaciju je potrebno analizirati naredbom *Analyze all*. S parametre simulacije zračenja u slobodnom prostoru moguće je prikazati desnim klikom na *Results* i odabirom opcije *Create Modal Solution Data Report* \rightarrow *Rectangular Plot* čime se otvara novi prozor u kojem se odabiru parametri tako da na mjestu *Category* bude *S Parameter*, na mjestu *Quantity* je *S*(1,2), a na *Function* je *dB* te stisnuti *New Report*. Nakon toga ponoviti isti proces još dva puta tako da na mjestima *Category* i *Function* ostaju isti parametri, a na mjestu *Quantity* odabrati *S*(2,1), te nakon tog *S*(2,2) (slika 5.48.).

Context	Trace Families Families Display	
Solution: Setup1: Sweep	Primary Sweep: Freq 💽 All	
Domain: Sweep 💌	X: 🔽 Default Freq	
TDR Options	Y: dB(S(1,2))	Range Function
	Category: Quantity:	unction:
Lindate Depart	Variables Output Variables S Parameter Y Parameter Z Parameter VSWR Gamma Port Zo Lambda Epsilon Group Delay Active S Parameter Active Y Parameter	<none> ang_deg ang_rad arg cang_deg cang_rad dB dB 10normalize dB 20normalize dB20normalize dBc im mag normalize</none>
	Active Z Parameter Active VSWR 🗸	re
Output Variables Options	New Report Apply Trace Add Trace	Close

Slika 5.48. Odabir parametara za prikaz koeficijenata transmisij



Slika 5.49. Koeficijent transmisije S₁₂ između konusnih dipola u slobodnom prostoru u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Parametar S₁₂ predstavlja snagu koju je primila prva antena od ukupne snage koju je predala druga antena. Primjerice, ukoliko je S₁₂ = 0 dB, to znači da je sva zračena snaga druge antene predana prvoj anteni[17]. Na slici 5.49. je prikazan koeficijent transmisije S₁₂ između dva konusna dipola

koja se nalaze u slobodnom prostoru. Vidljivo je da će konusni dipoli najbolje funkcionirati na frekvenciji od 1.82 GHz kada će koeficijent transmisije S_{12} iznositi -26.5 dB. Na frekvenciji od 1.63 GHz, koja predstavlja radnu frekvenciju konusnog dipola, koeficijent transmisije iznosi - 27.43 dB.



Slika 5.50. Koeficijent transmisije S₂₁ između konusnih dipola u slobodnom prostoru u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Parametar S_{21} predstavlja snagu koju je primila druga antena od ukupne zračene snage koju je predala prva antena. Ako se usporede parametri S_{12} i S_{21} moguće je vidjeti da su oni u potpunosti isti zato što se koriste iste antene.



Slika 5.51. Koeficijent refleksije S₂₂ drugog konusnog dipola u slobodnom prostoru u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.51. moguće je vidjeti da će drugi konusni dipol najbolje funkcionirati na frekvenciji od 1.63 GHz kada koeficijent refleksije iznosi -30.21 dB.

5.4. Kreiranje betonske prepreke

Kako bi se ispitao utjecaj prepreke na rad antene koristit će se betonski blok postavljen između dva konusna dipola te će se simulirati njegov utjecaj na koeficijente transmisije antena. Koristi se beton zato što on ima dobru apsorpciju energije elektromagnetskih valova, a na nju najviše utječe debljina samog betona. Betonski blok će imati visinu i dužinu iznosa 600 mm, i debljinu od 200 mm sa gustoćom od 2600 $\frac{kg}{m^3}$. Relativna permitivnost betona ovisi najviše o količini vlage i smjesi od koje je napravljen, sa vrijednošću od 2.5 do 7 $\frac{F}{m}$ za suhi beton. Za ovu simulaciju koristit će se relativna permitivnost u iznosu od 6 $\frac{F}{m}$. Budući da beton nije magnetski materijal, njegova relativna permeabilnost μ_r iznosi 1 $\frac{H}{m}$. Beton nije vodljivi materijal, a njegova vodljivost σ iznosi približno 0.0001 $\frac{s}{m}$. Tangens dielektričnog gubitka $tan \delta$ materijala označava rasipanje električne energije. Povećava se sa frekvencijom, a na frekvencijama od 1 do 2 GHz za suhi beton iznos joj je približno jednak 0[19].

U programu betonski blok je moguće napraviti pomoću naredbe *Draw box* koja se nalazi na alatnoj traci. Nakon što je napravljena kutija potrebno joj je promijeniti parametre tako da se u stupac *XSize* unese vrijednost od 600 mm, u stupac *YSize* vrijednost od 200 mm, a u stupac *ZSize* vrijednost od 600 mm. Kako bi se prepreka nalazila na sredini sa udaljenošću 0.8 metara od obje antene potrebno joj je promijeniti koordinate tako da joj se u stupac *Position* unesu vrijednosti prikazane slikom 5.52.

	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateBox			
Coordinate Sys	Global			
Position	-300 ,900 ,-300	mm	-300mm , 900m	
XSize	600	mm	600mm	
YSize	200	mm	200mm	
ZSize	600	mm	600mm	

Slika 5.52. Parametri u CreateBox za Box2

Napravljenoj kutiji treba promijeniti materijal od kojeg je napravljena. Budući da betona nema u biblioteci materijala potrebno ga je napraviti pomoću desnog klika miša na stvorenu kutiju i odabrati opciju *Assign Material*... čime se otvara novi prozor na kojem je potrebno kliknuti *Add Material* (slika 5.53.) te mu dodijeliti vrijednosti prikazane slikom 5.54. i pritisnuti OK.

Search Search	arch Criteria by Name elative Permittivity	C by Prope	Libraries Iv [sys] Material	Show Project definition	s 🔲 Show all librarie
/Name	Location	Origin	Relative Permittivity	Relative Permeability	Bulk ^ Conduc
titanium	SysLibrary	Materials	1	1.00018	1820000siemen
tungsten	SysLibrary	Materials	1	1	18200000sieme
vacuum	Project	Materials	1	1	0
vacuum	SysLibrary	Materials	1	1	0
water_distilled	SysLibrary	Materials	81	0.999991	0.0002siemens/
water_fresh	SysLibrary	Materials	81	0.999991	0.01siemens/m
water_sea	SysLibrary	Materials	81	0.999991	4siemens/m
ZEONEX RS420 (tm)	SysLibrary	Materials	2.3	1	0
ZEONEX RS420-LDS (tm)	SysLibrary	Materials	2.1	1	0
zinc	SysLibrary	Materials	1	1	16700000sieme
zirconium	SysLibrary	Materials	1	1	24400000sieme
iew/Edit Materials Add N	laterial	Clone Materi	al(s) R	emove Material(s)	> Export to Library.

Slika 5.53. Dodavanje novog materijala

erties of the Material				View/Edit Material for
Name	Туре	Value	Units	C Active Design
Relative Permittivity	Simple	6		
Relative Permeability	Simple	1		I his Product
Bulk Conductivity	Simple	0.0001	siemens/m	C All Products
Dielectric Loss Tangent	Simple	0		
Magnetic Loss Tangent	Simple	0		
Magnetic Saturation	Simple	0	tesla	
Lande G Factor	Simple	2		I Thermal Modifie
Delta H	Simple	0	A_per_meter	
 Measured Frequency 	Simple	9.4e+009	Hz	
Mass Density	Simple	2600	kg/m^3	

Slika 5.54. Postavljanje svojstava materijala



Slika 5.55. Model simulacije za dva konusna dipola s betonskom preprekom

5.5. Rezultati simulacije zračenja dva konusna dipola s betonskom preprekom

Potrebno je analizirati simulaciju naredbom *Analyze all.* Rezultate S_{11} , S_{12} i S_{21} simulacije zračenja kroz betonsku prepreku moguće je prikazati desnim klikom na *Results* i odabirom opcije *Create Modal Solution Data Report* \rightarrow *Rectangular Plot* čime se čime se otvara novi prozor u kojem treba odabrati parametre tako da na mjestu *Category* bude odabrano *S Parameter*, na mjestu *Quantity* je S(1,1), a na *Function* je *dB*. Nakon što su dodijeljeni parametri stisnuti *New Report*. Za prikaz koeficijenata transmisije S_{21} i S_{12} potrebno je ponoviti isti proces još jednom, ali sada na mjestu *Quantity* odabrati S(2,1), odnosno S(1,2) (slika 5.56.).

			Trace Families Families Display	
Solution:	Setup1:Sweep	•	Primary Sweep: Freq 🗨 All	
Domain:	Sweep	•	X: 🔽 Default Freq	
	TDR Options		Y: dB(S(1,2))	ange unction
			Category: Quantity: Function	:
			Variables A S(1,1) <pre><pre></pre></pre>	¢ ^
			S Parameter S(2,1) ang_rad	đ
			Z Parameter S(2,2) cang_d	eg
			Gamma dB	30
			Port Zo dB10no Lambda dB20no	rmalize rmalize
			Epsilon dBc	Them 20
			Group Delay im	
Jpdate Re	port		Active S Parameter mag	~

Slika 5.56. Odabir parametara za prikaz koeficijenata transmisije



Slika 5.57. Koeficijent refleksije S₁₁ konusnog dipola s betonskom preprekom u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Slika 5.57. pokazuje da će konusni dipol najbolje zračiti na frekvenciji od 1.67 GHz kada je koeficijent refleksije najmanji i iznosi -33.31 dB.



Slika 5.58. Koeficijent transmisije S₂₁ kroz prepreku od betona (crvena krivulja) i koeficijent transmisije u slobodnom prostoru (plava krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.58. se nalazi koeficijent transmisije S_{21} za dvije antene između kojih se nalazi betonska prepreka. Radi usporedbe, dodan je koeficijent transmisije S_{21} u slobodnom prostoru koji je predstavljen plavom krivuljom. Na slici je moguće vidjeti da je koeficijent transmisije S_{21} u slobodnom prostoru veći na velikom dijelu frekvencijskog spektra od 1 do 2 GHz, što znači da beton apsorbira određeni dio energije. Podatak *avg* na desnoj strani slike 5.57. prikazuje srednju vrijednost koeficijenata transmisije na grafu. Vidljivo je da za konusne dipole s betonskom preprekom ona iznosi -29.71 dB, dok za konusne dipole u slobodnom prostoru iznosi -28.9 dB, što i dokazuje da će beton u prosjeku apsorbirati veći dio energije. Također se može vidjeti da koeficijent transmisije S_{21} kroz betonsku prepreku ima veći maksimum od koeficijenta transmisije u slobodnom prostoru, te da se dodavanjem betonske prepreke mijenja frekvencija na kojoj se nalazi najveća vrijednost koeficijenta transmisije. Konusni dipol u slučaju s betonskom preprekom najbolje radi na frekvenciji od 1.91 GHz kada koeficijent transmisije iznosi -26.41 dB. Na frekvenciji od 1.67 GHz, na kojoj se nalazi minimum koeficijenta refleksije S_{11} , koeficijent transmisije S_{21} iznosi -28.28 dB.



Slika 5.59. Koeficijent transmisije S₁₂ kroz prepreku od betona u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.59. se nalazi koeficijent transmisije S_{12} između dva konusna dipola sa betonskom preprekom. Moguće je uočiti da su i ovdje, kao i kod slučaja bez prepreke, koeficijenti transmisije S_{12} i S_{21} jednaki. Koeficijenti transmisije S_{12} i S_{21} u ovoj simulaciji će uvijek biti jednaki zato što se koriste identične antene koje se nalaze na jednakoj udaljenosti od prepreke, pa će stoga u ostatku rada biti prikazivani samo koeficijenti transmisije S_{21} .

5.6. Kreiranje prepreke od armiranog betona

Za stvaranje armiranog betona potrebno je napraviti željeznu rešetku. U radu će se simulirati zračenje vala kroz šest različitih rešetki unutar betona. Najprije će se simulirati beton s rešetkom kod koje međusobna udaljenost između šipki iznosi 70 mm, pri čemu će debljina, odnosno promjer svake šipke iznositi 8 mm za prvi slučaj, te 10 mm za drugi. Nakon nje simulira se beton s rešetkom

kod koje su međusobne udaljenosti između šipki 100 mm, sa debljinom šipke koja u prvom slučaju iznosi 8 mm, a u drugom 10 mm. Na kraju se još simulira beton s rešetkom kod koje su šipke međusobno udaljene 140 mm, sa debljinama šipki od 8 mm i 10 mm.

Za kreiranje željezne rešetke u programu najprije je potrebno napraviti jednu šipku pomoću naredbe *Draw Cylinder* koja se nalazi na alatnoj traci. Dvostrukim klikom na novonastali *CreateCylinder* promijeniti polumjer šipke u stupcu *Radius* na 4 mm, a visinu u stupcu *Height* postaviti na 590 mm, te mu postaviti koordinate prikazane slikom 5.60.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate Sys	Global			
Center Position	-292 ,1000 ,-296	mm	-292mm , 1000	
Axis	Z			
Radius	4	mm	4mm	
Height	590	mm	590mm	
Number of Seg	0		0	
				Show Hidden

Slika 5.60. Parametri u CreateCylinder za Cylinder2

Nakon toga potrebno je kopirati taj oblik devet puta sa međusobnim razmacima od 70 milimetara. To se može postići desnim klikom na stvorenu šipku i odabiranjem opcije $Edit \rightarrow Duplicate \rightarrow$ *Along Line* nakon čega se bira razmak od 70 mm između šipki u X smjeru (potrebno je držati slovo X na tipkovnici), te broj šipki koji se želi stvoriti, što je u ovom slučaju devet (slika 5.61.).

Duplicate along line	\times						
Total number: 9							
Attach To Original Object:							
NOTE: When 'Attach to Original Object' is selected, face/edge assignments (e.g. boundaries/excitations) on duplicates will be lost, to ensure model consistency, when 'Total Number' is edited.							
ОК	Cancel						

Slika 5.61. Odabir broja kopiranih šipki

Potrebno je napraviti još jednu šipku pomoću naredbe *Draw Cylinder*, ali ovoga puta u YZ ravnini. Nakon stvaranja šipke, dvostrukim klikom na novonastali *CreateCylinder* promijeniti polumjer šipke u stupcu *Radius* na 4 mm, a visinu u stupcu *Height* postaviti na 590 mm, te mu postaviti koordinate prikazane slikom 5.62.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description
Command	CreateCylinder			
Coordinate Sys	Global			
Center Position	-296 ,1000 ,292	mm	-296mm , 1000	
Axis	x			
Radius	4	mm	4mm	
Height	590	mm	590mm	
Number of Seg	0		0	
Height Number of Seg	0	mm	0	
				Show Hidden

Slika 5.62. Parametri u CreateCylinder za Cylinder3

Nakon što je napravljena rešetka potrebno je ujediniti šipke držanjem tipke *Ctrl* na tipkovnici i lijevim klikom miša na svaku šipku kako bi se odabrale sve šipke. Nakon što je rešetka označena desnim klikom se odabire opcija *Edit* \rightarrow *Boolean* \rightarrow *Unite*. Materijal od kojeg je rešetka napravljena treba promijeniti u željezo postupkom koji je ranije već objašnjen. Potrebno je još napraviti prostor u kojem će se nalaziti rešetka u betonu. Prvo treba označiti beton lijevim klikom miša, a zatim držati tipku *Ctrl* i označiti rešetku. Desnim klikom odabrati opciju *Edit* \rightarrow *Boolean*

 \rightarrow Substract čime se otvara novi prozor na kojem je potrebno staviti kvačicu na opciju Clone tool objects before operation, kako se ne bi izbrisala rešetka i stisnuti OK (slika 5.63.).

🚳 Subtract			×
Blank Parts		Tool Parts	
Box2	>	Cylinder3	-
	<		
Clone tool objects	s before o	peration	
OK		Cancel	

Slika 5.63. Oduzimanje naredbom Substract

Potrebno je napraviti i preostalih pet rešetki na gore opisan način, te odraditi njihovu simulaciju naredbom *Analyze all*.



Slika 5.64. Armirani beton sa dimenzijom rešetke 70x70, debljina 8 mm



Slika 5.65. Armirani beton sa dimenzijom rešetke 100x100, debljina 8 mm



Slika 5.66. Armirani beton sa dimenzijom rešetke 140x140, debljina 8 mm



Slika 5.67. Model simulacije za dva konusna dipola sa preprekom od armiranog betona

5.7. Rezultati simulacije zračenja dva konusna dipola s preprekom od armiranog betona

Koeficijente transmisije S₂₁, te koeficijente refleksije S₁₁ moguće je prikazati desnim klikom na *Results* i odabirom opcije *Create Modal Solution Data Report* \rightarrow *Rectangular Plot* čime se otvara novi prozor na kojem je potrebno na mjestu *Category* odabrati *S Parameter*, na *Quantity* odabrati parametar S₂₁, odnosno S₁₁, a na mjestu *Function* odabrati *dB* i stisnuti *New Report*.



Slika 5.68. Koeficijent transmisije S_{21} kroz prepreku od armiranog betona sa dimenzijom rešetke 70x70, debljine 8 mm (crvena krivulja) i beton (plava krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.68 prikazana je usporedba koeficijenata transmisije S_{21} kroz beton (plava krivulja) i armirani beton (crvena krivulja). Moguće je uočiti da će na većini simuliranog frekvencijskog područja koeficijent transmisije biti malo bolji za običan beton iz razloga što su kod armiranog betona dodane željezne šipke koje imaju relativno dobru vodljivost pa stoga apsorbiraju određeni dio energije. Dodavanjem željezne rešetke u beton promijenila se frekvencija na kojoj se nalazi maksimalna vrijednost koeficijenta transmisije S_{21} s 1.91 GHz na 1.59 GHz.



Slika 5.69. Koeficijent refleksije S₁₁ konusnog dipola s preprekom od armiranog betona s dimenzijom rešetke 70x70, debljine 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.69. prikazani su koeficijenti refleksije S_{11} u slučaju kada se između konusnih dipola nalazi prepreka od armiranog betona, sa dimenzijama rešetke 70x70, pri čemu je rešetka debljine 8 mm prikazana plavom, a rešetka debljine 10 mm crvenom krivuljom. Moguće je uočiti da će konusni dipol za oba slučaja najbolje raditi na frekvenciji od 1.67 GHz, kada će koeficijent refleksije za rešetku debljine 8 mm iznositi -46.9 dB, dok će za rešetku debljine 10 mm koeficijent refleksije biti nešto veći i iznosit će -37.85 dB.



Slika 5.70. Koeficijent transmisije S₂₁ kroz prepreku od armiranog betona sa dimenzijom rešetke 70x70, debljine 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2

GHz

Na slici 5.70. nalaze se koeficijenti transmisije S_{21} kroz prepreku od armiranog betona, sa udaljenošću između šipki koja iznosi 70 mm, te debljinama šipki od 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja). Može se uočiti da će na frekvencijama manjim od 1.35 GHz koeficijent transmisije biti bolji za beton sa tanjim šipkama, dok će na frekvencijama većim od 1.6 GHz biti obrnuto. Na frekvencijama između 1.35 i 1.6 GHz koeficijenti transmisije su dosta slični, i na tom području su najviši za oba slučaja. Vidljivo je da će promjena debljine rešetke imati blag utjecaj na frekvenciju na kojoj se nalazi maksimalna vrijednost koeficijenta transmisije. Za armirani beton sa rešetkom debljine 8 mm maksimalan koeficijent transmisije iznosi -26.61 dB, dok za armirani beton sa rešetkom debljine 10 mm iznosi -26.33 dB. Oznake *m3* i *m4* na slici prikazuju koeficijente transmisije na frekvenciji gdje je koeficijent refleksije najmanji, odnosno frekvenciju na kojoj konusni dipol najbolje zrači. Vidljivo je da se ona razlikuje od frekvencije na kojoj se nalazi maksimalni koeficijent transmisije.



Slika 5.71. Koeficijent refleksije S₁₁ konusnog dipola s preprekom od armiranog betona s dimenzijom rešetke 100x100, debljine 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Slika 5.71. prikazuje koeficijente refleksije za konusne dipole kada se između njih nalazi prepreka od armiranog betona dimenzije 100x100, pri čemu je koeficijent refleksije S₁₁ kod rešetke debljine 8 mm predstavljen plavom krivuljom, a kod rešetke debljine 10 mm crvenom krivuljom. Kao i kod rešetke dimenzije 70x70, koeficijent refleksije je dosta sličan na simuliranom frekvencijskom području, ali armirani beton sa manjom debljinom rešetke ima manji minimum koji iznosi -48.48 dB, dok minimum kod armiranog betona s većom debljinom rešetke iznosi -42.65 dB.



Slika 5.72. Koeficijent transmisije S_{21} kroz prepreku od armiranog betona sa dimenzijom rešetke 100x100, debljine 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2

GHz

Slika 5.72. prikazuje koeficijente transmisije za prepreku od armiranog betona sa dimenzijama rešetke 100x100 mm, debljine 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja). Moguće je uočiti da su koeficijenti transmisije veoma slični duž prikazanog frekvencijskog spektra, te da će beton sa tanjim šipkama u prosjeku imati malo bolje koeficijente transmisije. Konusni dipol će za beton s debljinom rešetke 8 mm najbolje raditi na frekvenciji od 1.59 GHz kada će koeficijent transmisije S₂₁ iznositi -27.71 dB, a za beton s rešetkom debljine 10 mm najbolje će raditi na frekvenciji od 1.6 GHz pri čemu koeficijent transmisije iznosi -27.68 dB.



Slika 5.73. Koeficijent refleksije S₁₁ konusnog dipola s preprekom od armiranog betona s dimenzijom rešetke 140x140, debljine 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.73. nalaze se koeficijenti refleksije S_{11} za armirani beton sa dimenzijom rešetke 140x140, pri čemu plava krivulja označava koeficijent refleksije za rešetku debljine 8 mm, a crvena krivulja predstavlja koeficijent refleksije za rešetku debljine 10 mm. Za razliku od prethodnih slučajeva s armiranim betonom gdje je rešetka s manjom debljinom imala manji minimum koeficijenta refleksije, ovdje su minimalni koeficijenti refleksije jako slični i iznose - 39.09 dB za rešetku s manjom debljinom, i -39.16 dB za rešetku s većom debljinom.



Slika 5.74. Koeficijent transmisije S₂₁ kroz prepreku od armiranog betona sa dimenzijom rešetke 140x140, debljine 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja) u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.74. nalaze se koeficijenti transmisije kroz armirani beton, pri čemu su šipke rešetke međusobno udaljene 140 mm, sa debljinom šipke 8 mm (plava krivulja) i 10 mm (crvena krivulja). Kao i u prethodna dva slučaja, moguće je uočiti da je koeficijent transmisije S21 ostaje dosta sličan duž simuliranog frekvencijskog spektra kada se promijeni debljina rešetke. Konusni dipoli će za obje debljine šipki raditi najbolje na frekvenciji od 1.6 GHz, pri čemu će koeficijent transmisije za debljinu od 8 mm iznositi -26.85 dB, a za debljinu od 10 mm iznosit će -26.89 dB.



Slika 5.75. Koeficijent transmisije S₂₁ kroz prepreku od armiranog betona sa dimenzijama rešetke 70x70 (crvena krivulja), 100x100 (plava krivulja) i 140x140 (smeđa krivulja), i debljinom rešetke 8 mm u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Slika 5.75. prikazuje usporedbu koeficijenata transmisije S_{21} kroz armirani beton pri različitim dimenzijama rešetke, pri čemu je debljina rešetke 8 mm. Moguće je uočiti da će promjena dimenzije rešetke imati veći utjecaj na koeficijente transmisije od promjene debljine rešetke. Frekvencija na kojoj će koeficijenti transmisije biti maksimalni ostaje približno jednaka pri promjeni dimenzije rešetke, te iznosi 1.59 ili 1.6 GHz.



Slika 5.76. Koeficijent transmisije S₂₁ kroz prepreku od armiranog betona sa dimenzijama rešetke 70x70 (crvena krivulja), 100x100 (plava krivulja) i 140x140 (smeđa krivulja), i debljinom rešetke od 10 mm u frekvencijskom opsegu 1-2 GHz

Na slici 5.76. prikazana je usporedba koeficijenata transmisije S_{21} kroz armirani beton sa različitim dimenzijama željezne rešetke, pri čemu debljina rešetke iznosi 10 mm. Moguće je uočiti da će u ovom slučaju za sve tri dimenzije rešetke konusni dipoli najbolje zračiti na frekvenciji od 1.6-1.61 GHz.

Frekvencija [GHz]	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	Minimalna vrijednost
							(frek. u GHz)
S ₁₁ – bez prepreke [dB]	-10.46	-12.13	-16.78	-29.62	-23.69	-16.46	-30.48 (1.63)
S11 – beton [dB]	-10.27	-12.53	-18.39	-30.37	-26.88	-16.36	-33.31 (1.67)

S ₁₁ – armirani beton 70x70, 8 mm [dB]	-10.17	-12.96	-17.49	-28.81	-25.49	-17.93	-46.90 (1.67)
S11 – armirani beton 70x70, 10 mm [dB]	-10.08	-13.06	-17.70	-29.51	-24.70	-17.84	-37.85 (1.67)
S11 – armirani beton 100x100, 8 mm [dB]	-10.26	-12.61	-17.53	-32.57	-24.46	-17.29	-48.48 (1.68)
S ₁₁ – armirani beton 100x100, 10 mm [dB]	-10.23	-12.64	-17.72	-32.68	-23.76	-17.64	-42.65 (1.68)
S11 – armirani beton 140x140, 8 mm [dB]	-10.25	-12.62	-17.85	-31.66	-25.46	-18.59	-39.09 (1.67)
S ₁₁ – armirani beton 140x140, 10 mm [dB]	-10.27	-12.62	-17.69	-30.16	-24.90	-18.25	-39.16 (1.68)

Tablica 5.1. Prikaz rezultata simulacije za koeficijente refleksije S_{11} za konusne dipole u slobodnom prostoru, te u slučajevima sa preprekom od betona, odnosno armiranog betona

Frekvencija [GHz]	1	1.2	1.4	1.6	1.63	1.8	2	Maksimalna vrijednost (frek. u GHz)
S21 – bez prepreke [dB]	-29.34	-31.35	-30.36	-27.68	-27.38	-26.51	-27.5	-26.5 (1.82)
S ₂₁ – beton [dB]	-30.78	-31.27	-31.4	-26.82	-27.78	-28.56	-28.86	-26.41 (1.91)
S ₂₁ – armirani beton 70x70, 8 mm [dB]	-31.87	-35.39	-29.89	-26.73	-27.79	-29.45	-31.71	-26.61 (1.59)
S ₂₁ – armirani beton 70x70, 10 mm [dB]	-31.84	-36.28	-29.65	-26.34	-26.7	-29.18	-31.76	-26.33 (1.61)
S ₂₁ – armirani beton 100x100, 8 mm [dB]	-31.02	-33.33	-32.29	-27.76	-29.69	-28.22	-34.55	-27.71 (1.59)

S ₂₁ – armirani beton 100x100, 10 mm [dB]	-30.87	-33.39	-32.46	-27.68	-29.11	-28.19	-33.11	-27.68 (1.6)
S ₂₁ – armirani beton 140x140, 8 mm [dB]	-31.39	-34.07	-30.47	-26.86	-27.8	-29.11	-29.05	-26.85 (1.6)
S ₂₁ – armirani beton 140x140, 10 mm [dB]	-31.22	-34.26	-30.55	-26.90	-27.88	-28.73	-29.51	-26.88 (1.6)

Tablica 5.2. Prikaz rezultata simulacije za koeficijente transmisije S_{21} za konusne dipole u slobodnom prostoru, te u slučajevima sa preprekom od betona, odnosno armiranog betona

6. ZAKLJUČAK

Zadatak završnog rada je određivanje apsorpcije elektromagnetskog zračenja pri prolasku vala kroz armirani beton u frekvencijskom opsegu od 1 do 2 GHz. Zadatak je odrađen u računalnom programu Ansys 2022 R1.

Najprije je simuliran konusni dipol u slobodnom prostoru, gdje su određeni koeficijent refleksije S₁₁, odnos stojnog vala VSWR, ulazna impedancija i dijagram zračenja. Simulacija je odrađena u frekvencijskom opsegu 0.5-5 GHz kako bi se prikazalo cijelo područje rada konusnog dipola. Promatrajući rezultate simulacije utvrđeno je da će konusni dipol najbolje raditi na frekvenciji od 2.63 GHz kada je koeficijent refleksije najmanji te iznosi -36.24 dB. U frekvencijskom opsegu 1-2 GHz, koji se u radu ispituje, konusni dipol će najbolje raditi na frekvenciji od 1.63 GHz kada koeficijent refleksije iznosi -30.48 dB, a odnos stojnog vala VSWR, koji je funkcija koeficijenta refleksije, iznosi 1.06. Impedancija antene na ovoj frekvenciji je *52.75 - j1.38 Ω*, što je približno impedanciji na koju se antena prilagođava.

Nakon simulacije konusnog dipola u slobodnom prostoru napravljen je još jedan konusni dipol sa istim dimenzijama kao i prvi te su simulirani koeficijenti transmisije S_{12} i S_{21} , te koeficijent refleksije S_{22} . Rezultati simulacije su pokazali da će konusni dipoli u slobodnom prostoru najbolje raditi na frekvenciji od 1.82 GHz kada koeficijent transmisije iznosi -26.5 dB. Rezultati također pokazuju da su koeficijenti transmisije S_{21} i S_{12} jednaki, što je i očekivano budući da se koriste iste antene.

Napravljen je betonski blok te su ponovno simulirani koeficijenti refleksije S₁₁, te koeficijenti transmisije S₁₂ i S₂₁. Rezultati simulacije su uspoređeni sa koeficijentima transmisije u slobodnom prostoru, te pokazuju da će na većini simuliranog frekvencijskog područja koeficijenti transmisije biti manji nego u slobodnom prostoru, što govori da će beton apsorbirati određeni dio energije. Vidljivo je da će maksimum koeficijenta transmisije za beton iznositi -26.41 dB na frekvenciji od 1.91 GHz, što se razlikuje od frekvencije 1.82 GHz, na kojoj se nalazi maksimum koeficijenta transmisije za slobodni prostor. Dio vala koji se reflektira od betona djeluje na odaslane valove iz antene čime dolazi do promjene koeficijenta transmisije. Reflektirani val na određenim frekvencijama može djelovati konstruktivno na odaslane valove ako je u fazi sa odaslanim valom, što može objasniti više koeficijente transmisije kod betona nego kod slobodnog prostora na nekim frekvencijama.

U beton je stavljeno šest željeznih rešetki različitih dimenzija i debljine kako bi se provjerio njihov utjecaj na koeficijente refleksije i transmisije. Rezultati su pokazali da će koeficijenti transmisije na većini promatranog frekvencijskog opsega biti manji nego kod ostalih slučajeva iz razloga što željezne šipke unutar betona imaju dobru vodljivost pa mogu apsorbirati dio energije vala. Frekvencija na kojoj se nalazi maksimalna vrijednost koeficijenta transmisije se promijenila u odnosu na beton i slobodni prostor i nalazi se na frekvencijskom opsegu od 1.59-1.61 GHz, ovisno o dimenziji i debljini armature. Utvrđeno je da promjenom debljine rešetke koeficijent transmisije ostaje jako sličan duž simuliranog frekvencijskog opsega, u smislu da se oblik krivulje grafa gotovo ne mijenja, a vrijednosti na jednakim frekvencijama se ne razlikuju više od 4 dB, a uglavnom je razlika u 0.1-1 dB. Promjena dimenzije rešetke više utječe na oblik krivulje na grafu, vrijednosti na jednakim frekvencijama se razlikuju i do 11 dB, dok se na većini simuliranih frekvencija razlikuju za 2-4 dB.

LITERATURA

[1] F. Gustrau, RF and Microwave Engineering: Fundamentals of Wireless Communications, 3rd edition, John Wiley & Sons, Chichester, 2012.

[2] L. Knez, "Propagacija elektromagnetskih valova", Završni rad, 2020.

[3] Širenje elektromagnetskog vala, dostupno na:

https://www.toppr.com/guides/physics/communication-systems/propagation-of-electromagneticwaves/ [3.5.2023]

[4] Elektromagnetski spektar, dostupno na: <u>https://www.khanacademy.org/science/physics/light-</u> waves/introduction-to-light-waves/a/light-and-the-electromagnetic-spectrum [3.5.2023]

[5] Radiokomunikacije, dostupno na: <u>http://www.fpz.unizg.hr/ztos/PRSUS/Radiokomunikacije.pdf</u> [6.5.2023]

[6] Hrvatska tehnička enciklopedija, dostupno na: https://tehnika.lzmk.hr/tehnickaenciklopedija/elektronika_uredaji_3_antene.pdf

[7] Definicija antene, dostupno na: <u>https://www.etechnog.com/2022/12/how-antenna-works-</u> <u>transmit-or-receive.html</u> [19.5.2023]

[8] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.

[9] D. Vranješ, Predavanje "Antene 1. dio", Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Sveučilište u Osijeku

[10] S. M. Mann, "The characterisation of antennas and test sites for the measurement of radiated emissions", Doktorska disertacija, 1993.

[11] S. Shukla, N. Upadhyay "A broadband biconical antenna for wide angle reception", International Journal of Science, Engineering and Technology, No. 1, Vol. 1, Studeni 2013, dostupno na: <u>https://ijset.in/wp-content/uploads/2014/02/IJSET_101100112013.pdf</u>

[12] Slika konusnog dipola, dostupno na:

https://scientificservices.eu/item/biconical-antenna/5311 [9.5.2023]

[13] D.M. Pozar, Microwave Engineering, 4th edition, John Wiley & Sons, 2012.
[14] Opis S parametara, dostupno na: <u>https://www.microwaves101.com/encyclopedias/s-</u> parameters [18.5.2023]

[15] Softver Ansys HFSS, dostupno na: https://fluidcodes.com/software/ansys-hfss/ [10.5.2023]

[16] Upotreba ultra visokih frekvencija (UHF), dostupno na:
<u>https://www.highlandwireless.com/the-differences-between-uhf-and-vhf-radio-frequencies/</u>
[18.5.2023]

[17] S parametri, dostupno na: <u>https://www.antenna-theory.com/definitions/sparameters.php</u>[12.5.2023]

[18] VSWR, dostupno na: https://www.antenna-theory.com/m/definitions/vswr.php [12.5.2023]

[19] D. McGraw Jr ,,The measurement of the dielectric constant of three different shapes of concrete blocks", International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, No. 3, Vol. 25, Prosinac 2015, dostupno na:

https://www.arpapress.com/Volumes/Vol25Issue3/IJRRAS_25_3_05.pdf [13.5.2023]

SAŽETAK

U ovom radu je prikazana konstrukcija i simulacija zračenja između dva konusna dipola između kojih se nalazi prepreka od armiranog betona. Simulacija je izvedena u programu Ansys 2022 R1. U radu su opisani svi koraci konstrukcije modela konusnog dipola, betonskog bloka, te bloka armiranog betona. Simulirani su i opisani koeficijent refleksije S_{11} , dijagram zračenja, odnos stojnog vala VSWR i ulazna impedancija za konusni dipol u slobodnom prostoru, te parametri transmisije S_{12} i S_{21} za dva konusna dipola u slobodnom prostoru, te u slučaju kada se između njih nalazi beton, odnosno armirani beton.

Ključne riječi: elektromagnetski val, Maxwellove jednadžbe, antene, dipol, zračenje, ansys HFSS, simulacija, koeficijent refleksije S₁₁, VSWR, koeficijenti transmisije S₁₂

ABSTRACT

This paper describes construction and simulation of radiation between two biconical dipoles with an obstacle of reinforced concrete. Simulation is done in the program Ansys 2022 R1. This paper describes all of the steps needed to construct the model of biconical dipole, concrete block and reinforced concrete block. The results of reflection coefficient S_{11} , radiation pattern, voltage standing vawe ratio VSWR and input impedance for biconical dipole in open space, as well as transmission coefficients S_{12} and S_{21} for two biconical dipoles in open space, as well as when there is concrete and reinforced concrete in between them were all simulated and described.

Key words: electromagnetic vawe, Maxwell's equations, antennas, dipole, radiation, ansys HFSS, simulation, reflection coefficient S_{11} , VSWR, transmission coefficient S_{12}